

DVR

Digital Video Recorder



351.154

Gebrauchsanweisung

<u>351.154</u>

Vor Inbetriebnahme des Geräts bitte erst die Anleitung durchlesen. Bitte alle Anweisungen befolgen, um den Garantieanspruch nicht zu verlieren. Bitte alle Vorsichtsmassnahmen treffen, um Feuer und Stromschlag zu vermeiden.

Reparaturen und Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Fachpersonal ausführen lassen.

Diese Anleitung für spätere Bezugnahme aufbewahren.

- Originalverpackung für eventuellen späteren Transport aufbewahren.
- Vor Inbetriebnahme des Geräts erst einen Fachmann zu Rate ziehen
- Das Gerät enthält spannungsführende Teile. Darum das Gehäuse NICHT öffnen.
- Beim Abziehen des Steckers aus der Steckdose niemals an der Netzschnur ziehen.
- Den Netzstecker nie mit nassen Händen einstecken oder abziehen.
- Wenn Stecker und/oder Netzschnur, sowie der Netzschnureinritt am Gerät beschädigt sind, müssen sie von einem Fachmann repariert werden.
- Wenn das Gerät so beschädigt ist, dass Innenteile sichtbar sind, darf das Gerät auf KEINEN FALL ans Netz angeschlossen oder eingeschaltet werden. Nehmen Sie in diesem Fall mit Ihrem Fachhändler Kontakt auf.
- Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann vorgenommen werden.
- Das Gerät nur an eine 220-240VAC / 50Hz Netzsteckdose mit Sicherung anschließen.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern usw., noch auf einer vibrierenden Unterlage aufstellen. Nur auf einer festen, stabilen Fläche aufstellen.
- Bei Gewitter oder längerem Nichtgebrauch den Netzstecker abziehen.
- Nach längerem Nichtgebrauch kann Kondenswasser entstehen. Das Gerät erst auf Zimmertemperatur kommen lassen, bevor Sie es einschalten. Das Gerät niemals in feuchten Räumen oder draußen benutzen.
- Um Unfälle in Betrieben zu verhindern, müssen die geltenden Sicherheitsvorschriften unbedingt eingehalten werden.
- Das Gerät für Kinder unzugänglich aufstellen.
- Keine Reinigungssprays verwenden. Die Rückstände dieser Sprays verursachen Fett- und Staubansammlungen. Im Problemfall einen Fachmann zu Rate ziehen.
- Keine Flüssigkeiten in der Nähe der Anlage abstellen und keine Metallgegenstände in die Lüftungsöffnungen stecken. Diese können zu Stromschlag führen.
- Das Gerät nur mit sauberen Händen anfassen.
- Die Schalter und Knöpfe nicht mit Gewalt betätigen.
- Bei Wandbefestigung darauf achten, dass der Wandhalter die Last tragen kann. Im Zweifelsfall Fachpersonal zu Rate ziehen.

Wand- und Deckenbefestigung – Das Gerät nur auf die vom Hersteller empfohlene Weise befestigen.

Das Gerät nicht mit chemischen Lösungsmitteln reinigen. Diese können den Lack beschädigen. Das Gerät nur mit einem trockenen Tuch abwischen.

Nicht in der Nähe von elektronischen Geräten aufstellen, die Brummgeräusche verursachen können.

Bei Reparaturen nur Originalersatzteile verwenden, um Schäden und/oder gefährliche Strahlungen zu vermeiden. Erst das Gerät ausschalten, bevor Sie den Netzstecker. Netzschnur und Anschlusskabel entfernen, bevor Sie das Gerät umstellen.

Sorgen Sie dafür, dass beim Betreten die Netzkabel nicht beschädigt werden können. In Deutschland beträgt die Netzspannung 220-240Vac/50Hz.





Dieses Zeichen macht den Benutzer auf wichtige Hinweise in der Bedienungsanleitung aufmerksam.

Kapitel 1 : Eigenschaften des DVR

Real-time Überwachung	Unterstützt Real-Time Bewachung über Monitor
Aufzeichnung speichern	DVR speichert real-time Aufzeichnung auf Festplatte
Backup Aufzeichnung	Unterstützt DVR backup über USB flash-drive und hard-drive.
Aufzeichnung abspielen	Unterstützt DVR Kanal-Playback
Netzwerk	Unterstützt Remote-Überwachung von mehreren Benutzern gleichzeitig
Alarm	Unterstützt Festplatte & Video Eingang Alarm-management und externe Alarm Eingangssignale
Mausbedienung	Unterstützt Mausbedienung für schnellere Menü-Navigation
PTZ-Bedienung	Unterstützt PTZ Bedienung (Kamera Bedienung) über RS-485.(Zoom)
Datensatzspeicherung	Unterstützt SATA große Kapazität Festplatte und speichert real-time aufgezeichnetes Bild auf HDD.

Andere Eigenschaften:

H. 264 Video Kompression Format, unterstützt D1, HD1, CIF Resolution

ADPCM Audio Kompression Format

Windows Grafische Interface; embedded Betriebssystem real-time Linux 2.6

BNC und VGA Video-Aus Anschlüsse

Unterstützt live-viewing über 3G Mobiles Netzwerk

Unterstützt senden email-alerts bei einer Bewegungserkennung

Mehrfachige Betriebsmodi wie Aufnahme, Abspielen, Vorschau, Handy überwachung und

Netz-Transmitting

Unterstützt Zoom ein/aus und Sequenz Funktion (Bilder abspielen)

Unterstützt USB-Maus, IR Fernbedienung

USB2.0 Port für Backup, Upgrade und Mausbedienung.

Unterstützt Double Encode bit Netzwerk Transmission

Video-package-Zeit ist einzustellen

Mehrauswahl Alarm-Aufnahme Modus

Mehrauswahl Sprachen OSD

Unterstützt Auto-Pflege/Wartung

Kapitel 2 : Übersicht

2.1 Frontseite

(Abkürzung von DVR ist Digital Video Rekorder)



Item	Key title or Indicator	Remark	Function & Description
1	USB Port		Verbinden mit USB2.0 Port

2.2 Rückseite



Nr.	Anschluß/Port	Item
1	Video Eingang	Kan.1-4 (BNC Interface)
2	Video Ausgang	Monitor (BNC Interface)
3	Audio Eingang	Kan.1-4 Audio Signal (RCA Interface)
4	Audio Ausgang	Signal Ausgang (RCA Interface)
5	VGA Port	Anschluß an VGA monitor
6	Ethernet: Port	LAN Anschluß, Internet (RJ45 Interface)
7	USB Port	USB Maus Anschluß
8	RS-485/Sensor/Alarm	RS485/Sensor/Alarm Interface
9	DC Anschluß	Netzdapter - DC12V 3A

RS 485 Port Konfig.

4-Kan: RS485/Sensor/Alarm Port

Funktionen (von links nach rechts):

Pin 1-2: PTZ Control Port

- Pin 1: RS-485A
- Pin 2: RS-485B
- Pin 3-4: Sensor 1 Eingang

Pin 5-6: Sensor 2 Eingang

Pin 7-8: Sensor 3 Eingang

- Pin 9-10: Sensor 4 Eingang
- Pin 11-12: Alarm Ausgang

2.3 Fernbedienung



1	1-8	Kanalwahl 1-8
2	9、0	Kanalwahl 9-0
3	ALL	Alle Kanäle anzeigen
4	Menu	Menu abrufen oder verlassen
5		Aufwärts/Links Bewegung
6	▼	Abwärts/Rechts Bewegung
7	▲/	Kursor nach Links / Rechts bewegen
8	SEL	Einstellung wählen
9	¥	Zurückspulen
10	٨	Abspieltaste / Zum Aufnahme-search Menü
11	ţ	Vorspulen
12	•	"Manual"-Aufnahme
13		Pause / Bilder abspielen
14		Stop "manuelle"-Aufnahme; Stop Playback
15	Audio	(Audio Ein-/Ausgang)
16	Mute	(Tonstopp)

Mausbedienung :

Sie können auch eine Maus statt der Tasten oder Fernbedienung benutzen.

	-
	Blättern Sie in Lock-Modus-Menü nach Popup-Menü und klicken Sie auf ein Untermenü
	um in "Log-In" zu gelangen; gehen Sie in Menü-Unlock, nach Pop-up-Menü und klicken
	Sie Links, um direkt in einem Untermenü zu gelangen.
	Im Hauptmenü klicken Sie Links um in einem Untermenü zu gelangen; Sie dienen in
	einer detaillierten Datei im Menü-Modus Links zu klicken, dies ergibt eine Darstellung
	dieser Datei.
Linka Klickon	Ändern Sie den Status des Check-Boxes und der Bewegungserkennung-Zone.
LINKS-KIICKEN	Klicken Sie auf Combo Box um im Pulldown-Menü zu gelangen
	Klicken Sie Links um die Farbsättigung und Lautstärke ab zu stimmen
	Wenn Sie Links klicken sind Werte aus zu wählen in Edit-Boxes / Pull-Down-Menü. Es
	unterstützt spezielle Symbole, Zahlenwerte und Zeichen. Verwenden Sie Enter und
	Backspace 🗾 💳
	In einer ausführlichen Datei im Menü-Modus Links klicken, ergibt eine Darstellung
	dieser Datei.
Rechts-Klicken	Rechts-Klicken in Live-Display-Modus zeigt das Pop Up-Menü (siehe Foto 5-1).
	Klicken Sie rechts im Hauptmenü oder im Untermenü und das Menü wird verlassen.
Doppel Klicken	Doppel-Klicken Sie Links in Live Display oder im Play -back/Wiedergabe-Modus um die
links	Bildschirmgröße zu maximieren.
Maus bewegen	Auswählen Menü Item
Maus ziehen	Durch Ziehen mit der Maus in Motion-Modus kann der Erfassungsbereich eingestellt
	werden; in Color-Set Menü-Modus kann der Ton und die Farbsättigung, durch ziehen
	mit der Maus, eingestellt werden.

Kapitel 3 : DVR Installation

3.1 Festplatte Installation

Hinweis : Während des Betriebs des DVR nicht das Festplattenlaufwerk herausnehmen.

Die Netzspannung abschalten bitte. Seien Sie Vorsichtig

- (1) Das Modell verfügt über eine HDD Lade, benutzen Sie mitgeliefertes Werkzeug;
- (2) Entfernen Sie die Schrauben um die obere Abdeckung;
- (3) Entfernen Sie vorsichtig die obere Abdeckung;
- (4) Schließen Sie vorsichtig das Stromkabel und das Datenkabel an die Festplatte an;
- (5) Befestigen Sie die Festplatte im inneren Rack und setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

3.2 Kamera und Monitor Anschlüsse

Schließen Sie die Kamera an den Video Eingang an und den Monitor an den video Ausgang des DVR über BNC Konnektoren (Siehe Kapitel 2.2 → Rückseite) oder

wenn die Kamera eine PTZ Speed Dome Version ist verwenden Sie Konnektor RS485 A & B.

3.3 Netzadapter

Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter. Schließen Sie das RCA Kabel richtig an in Bezug auf Audio- und Videoanschlüsse.

Kapitel 4 : DVR Einschalten

4.1 System Initialisieren



Das System wird eingeschaltet und fängt an zu initialisieren.



4.2 Live Interface

CAM1	ene	100 90001355	HERED & DEMA
-		within Looke	······································
		veebuilde.	•••• ****21.0%
888 90831038	een ventions	****	****

Abb. 4-2

Nach der Initialisierung gelangt das System in Live Interface (siehe abb. 4-2, 16-split Anzeige) . Nur wenn die Video-Eingang-Signale vorhanden sind, wird das Interface die Bilder der Kameras anzeigen. In Main Interface Modus, wenn Sie mit der Maus Doppel-klicken auf einer der Live Bilder in Quad-Modus, wird das Bild zum Vollbild wechseln; wenn Sie noch einmal klicken kehrt das Bild zurück in Quad Modus und alle Kamerabilder werden wieder gezeigt; wenn Sie Rechts-klicken gelangen Sie in Pop-up Menü; wenn Sie Links-klicken können Sie die Menu-items wählen; wenn Sie eine Stelle außerhalb des Menüs klicken verlassen Sie das Popup-Menü.

Wenn die Festplatte nicht angeschlossen ist oder "error" erscheint dann sehen Sie ein "H" auf den Schirm. Auch wird ein Alarm ausgelöst; um aus zu schalten müssen Sie *HDD loss* und *HDD space* auf "off" einstellen in [Main Menu—Alarm].

Kapitel 5 : DVR Menü

5.1 Pop-up Menü

CAMI	NORO LOSE	CHC YORD LODG	veno Lone
IDM WOED LONG			100 90001/001
stat victo Losa	UHB	6998 V0001086	UNDED LODA
DHD TOTOLOGIA	CHIN VIERO LORA	Den .	ENHI VOCOLINE
0			000

Wenn Sie nach der Initialisierung in Main-Interface-Modus Rechts klicken gelangen Sie in Pop Up-Menü. Jetzt können Sie die Parameter-Einstellung und Kontrolle für Hauptmenü, Multi-Pics, PTZ, PIP, Rec Search, Mute, Start Rekord fahren, Start Rekord, Stop, Vo Switch usw. und Start Cruise einstellen, nachdem die PTZ-Parameter-Einstellung abgeschlossen ist. Wenn Sie die [0] Taste auf der Fernbedienung drucken oder die ESC-Taste festhalten gehen Sie zu einer anderen Ausgabevorrichtung.

5.2 Hauptmenü Vorschau



5.3 Hauptmenü



Klicken Sie in Live Mode die Menu Taste (siehe abb. 5-2). Sie können auch die Menu-Taste auf der Frontseite des Gerätes verwenden um in Hauptmenü in Abbildung 5-2 zu gelangen, auch können Sie das Hauptmenu-Modus sind die Device Management Settings wie Display, Recording, Network, Search, Device, System und Advanced Setting einzustellen.

Abb. 5-2

5.3.1 Display

5.3.1.1 Live Modus

Bitte gehen Sie zur [Hauptmenu \rightarrow Display \rightarrow Live] Option und Sie gelangen in [Display] –Einstellung (Abb 5.3).

	Dist.er				
Street St.	Capel Press Spec				
Party of the local division in the local div	Owne	PHILE			
	Ser.	PH_			
Contrast of the	Patter	Devilation 1			
Concession in the	Caler	100			
Common State	Orel	(internet)			
	Mar Tra	Evelo [a]			
A DESCRIPTION OF	Report Time	Entrin (v)			
(Aller and	Come Coll				
X second reaction and the					



Abb. 5-4

- > Channel: Gewünschte Kanaleinstellung
- Name: Setup Kanalname, und unterstützt acht Schriftzeichen.
- Position: Hier können Sie die Display-Position jedes Kanals einstellen.
- Color: Klicken Sie auf [Setup]-Option um in [Color Setup] zu gelangen, in Bild 5-4 dargestellt.
- Covert: Zum aktivieren von der [Live] Überwachung.
- Show time: Zum aktivieren von der System Zeit angezeigt in <Live> screen.
- Record time: Bei Einstellung auf "Enable" dürfen Sie die Systemzeit in den Datensatz "History" aufzuzeichnen.
- Copy: Hier können Sie alle Kanal-Daten kopieren.

Abb 5.4 zeigt die Einstellung von Helligkeit, Kontrast, Sättigung und Farbton. Jeder Kanal kann im voraus (oder nicht) im Live-View eingesehen werden.

Erläuterung:

- 1 Die Änderungen stehen zur Verfügung, nach Aktivierung von [APPLY] an der Unterseite des Sub-Menüs und nach dem Speichern (klick OK).
- 2 Wenn Sie der Setup-Modus verlasen möchten, drücken Sie [Exit] .
- 3 Wenn Sie die [DEFAULT]-Taste klicken, geht das System auf die Werkseinstellungen zurück.

5.3.1.2 Output Modus

Gehen Sie nach [Hauptmenu→Display→Output] um in den Output Modus zu gelangen. (Abb. 5.5)







Abb. 5-6

		en un	
Lines I	a Data Alama Da	2	
No. of Concession, Name	Vier Date	Broa.	970)]
	Viectors	E.e.	
(and see the set	Vertical	Dep	A DESCRIPTION OF
Concernant Inc.			
and the owner where the owner w	V04POET In		KOK 1
A DOT	HEODY		ARE IN
No. of Concession, Name	Tespera		
	A		

Abb. 5-7





Klicken Sie [Live] um die Kanal-Sequenz-Setting durchzuführen. (Abb. 5.6) Klicken Sie [Spot output] um die Relative Parameter einzustellen (Abb. 5.7) Klicken Sie [Spot sequence] um in Seuenz Set up zu gelangen (Abb. 5.8)

20PCAY	MARGIN SETUP
Une CALL Press 2mm	Left Margin 10 Right Margin 10 Top Margin 10 Bottom Margin 10
	VolumeAbb.5-11

Video Ausgang : Unterstützt CVBS Ausgang LIVE und SPOT Modus zur gleicher Zeit. Live ist

Hauptausgangssignal und Spot ist AUX Ausgang.

CH Sequenz : Die Option ist die Standardeinstellung "Off" und die sequenz Zeit ist 5 Sekunden. Der Gebraucher kann die Option jeder Zeit aktivieren.

Rotate Time: Ermöglicht es Ihnen die Sequenz Zeit einzustellen. Die minimale Zeit kann eingestellt werden auf 3 Sekunden.

VGA/HDMI Auflösung : Sie können wählen aus VGA- oder HDMI –Ausgang, inkl. 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1440x900 und HDMI.

Display Modus : Live Ausgang→ zeigt an Single, Quad, 9-split und 16-split Modus.

Spot Ausgang \rightarrow zeigt an Single, Quad und 9-split Modus.

Transparency : Menü Transparenz-Einstellung; die Auswahl ist 1~128.

Margin: Einstellung der Bildschirm-Größe (Siehe Abb. 5-10)

Volume : Lautstärke Einstellung des DVR (Siehe Abb. 5-11)

5.3.1.3 Privacy zone

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen die Privatzone einzustellen. Siehe Abb. 5-12.

Jeder Kanal kann in 4 Privatzonen aufgeteilt werden. Folgen Sie den unten aufgeführten Schritte :

- 1. Wählen Sie die Area Nummer (1~4)
- 2. Klicken Sie [Setup] um die Mask Position (maskierte) einzustellen.
- 3. Wenn Sie die Position eingestellt haben, klicken Sie Rechts um zurück zu kehren [Privacy Zone]
- 4. Klicken Sie [Apply] um diese Einstellung zu speichern.







Abb. 5-13



5.3.2 Record set

5.3.2.1 Aufzeichnung Parameter

Gehen Sie zu [Main menu→Record→Record Para] Siehe Abb. 5-14.



Diese Abb. nur für Modell D9016 / CIF

- Channel: Um den gewünschten Kanal einzustellen
- Record: Um den Aufnahme-Status jedes Kanals einzustellen (Enable/Disable)
- Pack Duration: Zeigt die maximale ständige Aufnahmezeit (15, 30, 45 und 60 min).
- Pre-record: Bewegungserkennung und I/O ausgelöste Aufzeichnung unterstützt Pre-Rekord Funktion.

5.3.2.2 Schedule (Zeitplan)

Klicken Sie [Main Menu→Record→Schedule] Siehe 5-15.

	CROOKS
- Secolution	Ret fan Brakis Harbran
Par I and	
Provide state	
de inter	
. Bernellin	
6 and a	tene ante Bien Bietere
Contraction of the local division of the loc	Den Barato Al a Bara
(China M	Des Del 01 e 10 0000
X Attended	THE TANK THE

Abb. 5-15

[Kanal] Option für die gewünsche Kanal einstellung. Für die Wochen-Einstellung (weekly), kreuzen Sie die Box für den gewünschten Rekord Status an (Alarm, General, oder No Record) und klicken Sie dann auf jede Box in die Zeilinie welche Methode Sie anwenden möchten. Sie können [Copy – To] Pull-down Menüs und die Copy-Taste gebrauchen um Einstellungen zu kopieren (ein Tag ,andere Tage oder alle Tage).

Um die Planung zu speichern klicken Sie die [Apply] -Taste.

Sie können auch die Default Taste verwenden für die Standard-Einstellungen.

Erläuterung: Unter der <Record> Menu und <Search> Menu, die Original Farbe steht für keine Aufzeichnung, "Rot" steht für Alarm Aufzeichnung, "Gelb" steht für Aufzeichnung Bewegungserkennung und "Grün" steht für normale Aufzeichnung.

5.3.2.3 Haupt Stream

Gehen Sie zu [Main menu→Record→Main Stream] Siehe Abb. 5-16.



Abb. 5-16

- Auflösung: Unterstützt D1, HD1 und CIF.
- Frame rate: PAL: 1-25 f/s ; NTSC: 1-30 f/s.
- Bit rate: Wählen Sie den Relativwert im pull-down menu.
- Audio: Gleichzeitige Aufzeichnung von Video stream und Audio wenn angekreutzt.

5.3.3 Search

5.3.3.1 Record Search / Aufzeichnung suchen

Klicken Sie [Main menu→ search] um in [Rekord Search] Menü zu gelangen (siehe abb. 5-17).



Abb. 5-17

- Channel: ermöglicht es Ihnen die gewünsche Kanäle zu wählen.
- \triangleright Date Search: Im Video Search Schirm finden Sie alle Datensätze des vergangenen Tages. Wenn Sie ein bestimmtes Datum eingeben und Sie klicken auf eine bestimmte Zeit, wird das System mit dem abspielen der ersten Aufzeichnung starten.
- Time Search: In <Search screen>, wenn bestimmtes Datum und Zeit ausgewählt sind in Bezug auf eine Aufzeichnung können Sie die wieder abspielen in Playback Modus. Dies ist nützlich für die Suche nach einer bestimmten Aufnahme von einem Vorfall, indem Sie Datum und die Uhrzeit kennen.
- File List: Klicken Sie [File List] um in [Event Search] zu gelangen, siehe Abb. 5-19, die Video Aufzeichnungen in Bezug auf diese Zeit werden angezeigt.
- Playback Mode: Die Abspielgeschwindigkeit ist 2x, 4x, 8x, normaler Geschwindigkeit während slomo 1/2x, 1/4x, 1/8x normaler Geschwindigkeit ist. Verwenden Sie die Wiedergabe Control Bar für Play, Pause/Frame Zurückspulen(x2,x4,x8) siehe Abb. 5-20. Wenn die Wiedergabe beendet ist, kehrt das System zum vorherigen Menü zurück.
- Play control Bar: Der "Play Control Bar" zeigt die aktuelle Wiedergabe, siehe Abb. 5-20. Wenn der Benutzer jederzeit die Bar klickt und wenn keine Dateien vorhanden sind, wird das System automatisch zurückkehren zum vorherigen Menü.

5.3.3.2 Kanalwahl

Klicken Sie [Main Menu → Search →Record search] um in Abb. 5-18 zu gelangen.



Abb. 5-18

Danach kreutzen Sie den gewünschten Kanal an; Klicken Sie [Play] und Sie gelangen in Playback Modus wie Abb. 5-19 zeigt.



Abb. 5-19

5.3.3.3 Event Search

Klicken Sie [Main Menu→Search→Event Search] um in Search zu gelangen, siehe Abb. 5-20. Sie können highlighten und auf eine gewünschte Datei doppelklicken um abzuspielen. Und Sie können auch die gewünschten Datensätze filtern basierend auf Datum, Uhrzeit, Kanal und Aufnahme Modus.



Abb. 5-20

(First Page): Zeigt die erste Seite der Listen der historischen Aufnahmen. Sie werden immer wieder auf diese Seite zurück kommen, indem Sie auf "First" klicken.

Previous page): Wenn Sie auf PRE klicken kommen Sie immer auf vorherigen Seiten zurück in derListe. (nicht die erste Seite).

Next page): Wenn Sie auf NEXT klicken gehen Sie immer zu nächsten Seiten weiter in der Liste. (nicht die erste Seite).

Last page): Zeigt die letzte Seite der Listen der historischen Aufnahmen. Sie werden immer wieder auf diese Seite zurück kommen, indem Sie auf "Last" klicken.

ALL (Select All): (Alle auswählen): Zeigt alle Bilder der ausgewählten Seite in der Dateiliste.

Inverse (Select Invert): Ermöglicht es Ihnen andere Ereignisse auf der aktuellen Seite zu wählen, außer denen die Sie gerade ausgewählt haben.

5.3.3.4 File Backup

Sie können die aufgezeichnete Dateien speichern, basierend auf Ereignisse oder Zeit.

5.3.3.4.1 Back-up file basierend auf Ereignisse

In [File List] Modus, um Dateien zu speichern, bitte kreutzen Sie die BAK check-boxes an und klicken Sie [Backup] in Abb. 5-21

Wählen Sie USB als Backup Gerät und klicken Sie [Apply], und Sie gelangen in Abb.5-22. Wählen Sie DVD als Backup Gerät und klicken Sie [Apply], und Sie gelangen in Abb.5-23.



Abb. 5-21

Abb. 5-22



Abb. 5-24

Nachdem das Backup beendet ist klicken Sie [OK] in Abb. 5-24.

Hinweis:

- Datei wird gespeichert als *.264 format.
- Sie können die Dateien abspielen via DVR Client Player. Bei der Installation von DVR Client, wird das System automatisch den Player installieren.
- Sorgen Sie dafür das alles richtig angeschlossen ist.

5.3.3.4.2 Back-up file basierend auf Zeit

Sie können die aufgezeichnete Dateien speichern, basierend auf Zeit. Back up diese Dateien (Detaillierte Operationen finden Sie in Sektion 5.3.4.4.1.):

- 1. Eingeben Start Zeit und End Zeit in die Zeit Edit box;
- 2. Klicken Sie [Search] ;
- 3. Kreutzen Sie alle gewünschte Dateien an zum speichern;
- 4. Klicken Sie [Backup].

5.3.3.4.3 Media Player Backup

- 1. Kopieren Sie eine backup Datei zu Ihrem PC.
- 2. Offnen Sie Playback player und klicken Sie "+" icon oder um die backup Datei zu finden,

und klicken Sie [open].

3. Highlight die gewünschte Datei und klicken Sie [Play].





Abb. 5-26

▲

Play Taste: klicken Sie das Symbol zum abspielen;

- : Pause Taste: klicken Sie das Symbol zum pausieren;
- Stop Taste: klicken Sie das Symbol zum stoppen;

- Next: klicken Sie das Symbol um die nächste Datei abzuspielen;
- Prev.: klicken Sie das Symbol um die vorherige Datei abzuspielen
- Slow Taste: klicken Sie das Symbol um die aufgezeichnete Datei abzuspielen (1/2,1/4,1/8,1/16 speed).
- Let FF Taste: klicken Sie das Symbol um schnell vorwärts abzuspielen at x2, x4, x8 and/or x16 speed.
- Den: klicken Sie das Symbol um eine aufgezeichnete Datei zu öffnen.
- E. klicken Sie das Symbol um in vollbild Modus zu gelangen.
- klicken Sie das Symbol um nie ein Bild hervorzuheben.
- Let : klicken Sie das Symbol um ein Bild hervorzuheben.
- Letter Sie das Symbol um eine aufgezeichnete Datei hervorzuheben.
- Snapshot Taste: klicken Sie die Taste um ein Foto zu machen und in :\\video client\capture.

zu speichern.

Lautstärke: klicken Sie das Symbol zur Einstellung.

- : klicken Sie die Taste um eine Aufgenommene Datei zu zu fügen
- Eine Datei auf der Liste löschen
- Alle Dateien auf der Liste löschen
- Entfalten oder falten der Dateien auf der Liste
- : Advance Configuration: klicken Sie das Symbol , siehe ightarrow



5.3.3.5 Log Search

Gehen Sie nach [Main menu →Search→Log]-Option um in Log Search zu gelangen in Abb. 5-28.



Abb. 5-28

Vorschau der gewüns

Information. Klicken Sie [Backup] um alle Log informationen auf der Liste zu exportieren. Für Tasten Funktionen siehe Sektion 5.3.3.3- Event Search.



Abb. 5-29

5.3.4 Netzwerk Einstellung

Klicken Sie [Main Menu→Network→Network] für Netzwerk Einstellungen (siehe abb. 5-30):



Nach der Auswahl des Netzwerk-Setup als DHCP, PPPoE, STATIC und Web-Port-Setup können Sie sich über das Netzwerk die Kamera-Bilder ansehen . UPnP : Universal Plug & Play Funktion : Wenn

der Router UPnP unterstützt und UPnP wird auf "ON" eingestellt, dann wird das System automatisch mit dem Router kommunizieren.

DNS: Dieser Code wird Ihnen von Ihrem Internet Provider gegeben, geben Sie Ihre IP Adresse ein.

NETHERA				
Street and Street	and satisfied be	eleven coxe	- es - 1	
Concession of the local division of the loca	Ture	BOR F		
	Diet Pat.	14004		
Sector 1	ette Part	100		
	-			
Contract				
	194	PHH(+)		
A Absent	72	OF THE OWNER.		

Nach der DHCP-Auswahl , wird der DHCP Server dem DVR automatisch eine IP-Adresse zuweisen. Die IP-Adresse des DVR könnte geändert sein, wenn Sie sie einschalten. Deshalb sollten Sie die entsprechende IP-Adresse und Port jedesmahl eingeben, um den DVR aus der Entfernung zu verwenden.

Abb. 5-31

DHCP :

- 1. Wählen Sie DHCP und klicken Sie [Save].
- 2. Nach Einstellung des DVR auf DHCP, starten Sie das Gerät erneut.
- 3. Geben Sie Web Port und Media Port ein.
- 4. DVR übernimmt nun automatisch die IP-Adresse
- 5. Aus der Entfernung verwenden des DVRs. http://public net IP: Web Port (zB 8080),

http://intranet/ IP: Web-Port (zB 8080, nur verwendbar auf der identischen Intranet)

6.IP Adresse des DNS Servers eingeben.

Klicken Sie auf [Apply] und starten Sie den DVR erneut, all die Parameter werden gespeichert, Und können Sie die DVR Set aus einer Entfernung verwenden.

HETHERN					
States and in	tert battern (en	Wate COND			
and the second second	Tipe	HK B			
	OleEPut	113			
Statistic	HTTP Pust				
and the owner of the	P Address	10.110.000.000			
	Terrat I	Del Jel Jel Jel Jel Jel Jel Jel Jel Jel J			
Concession of the local division of the loca	Calm-ty	FEL:101.000.000			
Contraction of the local division of the loc	DN81	TREASURE AND			
a la	041	PERSONAL PROPERTY AND INC.			
		Dates			
X Married	100	10 TANK 100			

Abb. 5-32

Wenn Static anstelle von DHCP (siehe 5.33) ausgewählt würde, kann der Nutzer sofort IP-Adresse, Netzmaske, Gateway, und DNS eingeben.

- 1. Stellen Sie Net type auf Static;
- Einstellen "media port number" (wie 9000), Port-Anschluß muß weitergeleitet werden an einen Router.
- 3. Einstellen "media port number" (wie 8080), Port-Anschluß muß weitergeleitet werden.

4 Eingeben eine genaue IP Adresse.

5 Subnet Mask, Gateway und DNS Server sollten kompatibel sein mit den Konfigurationen des Routers.

6 DNS Adresse eingeben. Kontrollieren Si erst den Router; die Einstellung sollte kompatibel sein mit den Einstellungen des Routers.

7 Klicken Sie [Apply].

8 Nun kann der DVR aus der Entfernung verwendet werden über IP.



Abb. 5-33

Nach der Auswahl Type= PPPoE, muss der Benutzername und Passwort eingegeben werden, von Ihrem Internet Provider gegeben, sowie Webund Media Port. Nach registrierung Ihres Domain-Namens können Sie die IP-Adresse eingeben. Jetzt haben Sie einen Zugriff auf den DVR.

5.3.4.2 Router-Port "Forwarding / Weiterleiten"

Senden / weiterleiten der Port ist erforderlich, wenn Sie mit dem DVR an einen Router außerhalb des Netzwerks-Routers angeschlossen werden möchten.

Wenn PPPoE gewählt wurde, Port forwarding ist niet erforderlich.

10	Service Part	IF Address	Protecti	Taskis
۰.	9000	100 1001 1001	AL 3	100
1	(wite)	+42.1981 101	AL 2	
1	354	1021001 303	AL T	18
۰.		1821041	AL 3	10
4		1001001	AU. 2	1
4	-	+421401	AL 3	E .
1		1821681	AL 2	r:
٠			AL 3	E.
	n broke furt	E (1894)	married + 17	5

Abb. 5-32

Virtual Servers:

Um in Virtual Servers zu gelangen braucht der Gebraucher immer einen Forward Port (Bereich 1025~65535) des Routers und in "Protocol " sollte All oder Both gewählt werden. Speichern Sie nachher.

5.3.4.3 Sub stream

Gehen Sie zu [Main Menu→Network→Sub stream, siehe Abb. 5-35.

Geben Sie Router IP Adresse ein(IE basiert) um die Router Konfiguration zu öffnen Abb. 5—36. Klicken Sie [Transmittel rule] um Sie nach Port Forwarding Instructions zu bringen. Die IP Adresse ist 192.168.1.101, forwarden Sie nun Server Port und Web Port zu dieser IP Adresse. Jetzt haben Sie einen Zugriff auf den DVR.

in the local division of the local divisiono	िका	-	1.6.0		1.44
ALC: NOT		Links W.	10.41	Belle I	1 10 10
Contraction of the	1	Brank of	19-1	10.4	18
_		Eren e -	3	84.4	
		Eren e	115	14.4	
_		State -	19	M-1	0
Alem		Elen +	1.	14.4	
	E 1	Eren el	1.	H a	
Dens.		Eren e	1.	H 4	
		- 100	1		

- Video: ermöglicht es Ihnen den sub stream Ausgang zu öffnen. Wenn Sie "Enable" wählen wird das System [sub-stream preview] selektieren und garantiert eine Bildqualität wenn das Netzwerk instabil wird.
- Framerate:Siekönnen die Framegeschwindigkeit eines für die Aufnahme gewählten Kanals einstellen. Verwenden Sie das pull-down Menu.
- Bit rate: Sie können die Netz Transmittal bit rate einstellen. Verwenden Sie das pull-down Menu.
- Audio: Angekreutzt wird das System Video und Audio gleichzeitig aufzeichnen.

5.3.4.4 Email Einstellung

Klicken Sie [Main menu→Network→Email], siehe Abb. 5-36



SSL: ist ein Security Link Transport Protocol. Ihre E-Mail und Daten können verschlüsselt versand werden so dass Hacker Ihre E-Mail-Berichte nicht lesen können und um zu verhindern daß die Ihr Passwort erhalten

Stellen Sie SSL auf "On " über Gmail.com Server. Wenn Ihre Einstellungen nicht korrekt sind, gehen Sie auf die Webseite wo Sie sich angemeldet haben für eine E-Mail-Konto um den SMTP-Server und SSL Daten zu ermitteln.

Geal		AND AND AND
Lan	Intel Surger and	No. of Concession, Name
latas	-	A first the second seco
1.1		(Annual Content of the second
-	-	The second secon
-		1.0 (22)

SMTP Port: Zeigt Versand-Port des SMTP-Servers. Im
Allgemeinen ist die SMTP-Port 25, aber es gibt Ausnahmen wie z. B. SMTP-Port von G-Mail-Server 465.
SMTP server: Zeigt die verwendete Server Adresse.
Sender email: Zeigt die E-Mail Adresse. Die Email-Adresse muss mit dem Server übereinstimmen den Sie verwenden.
Das heißt wenn Sie die folgende E-Mail-Adresse verwenden : aaa@gmail.com, der Server dann smtp.gmail.com ist.
Empfänger Adresse: Zeigt die E-Mail-Adresse des Empfängers.

DieEmail-Adresse wird verwendet um Bilder zu empfangen die von dem DVR verschickt sind nach einer Bewegungserkennung. Entfernen Sie die Mail mit Fotos so bald wie möglich um zu verhindern dass die Mailbox voll wird.

5.3.4.5 Mobiltelefon

Der DVR unterstützt Handys mit Android, Iphone, Blackberry, Windows Mobile und Symbian-Betriebssystem in 3G Netzwerke.

LET HORK					
-	eren katren leer				
Distant and	User Karra	8279			
A COLUMN TWO IS NOT	Passed	-			
S. Brites	Rollin Furt	1991		-11	
2 Martinet		an solar		191	
Constant of					
(Alexandream)	A san th	****			
X MARCELLE	1000	-	-		

Klicken Sie auf [Hauptmenü →Network →Mobile] um in [Mobile]-Menü zu gelangen. Abb 5-38 Benutzername: Benutzername DVR. (Max 15 Schriftzeichen) UserPasswort: Passwort DVR (Max 15 Schriftzeichen) Server Port: Mobile Monitoring Port. Einstellung zwischen 1024 und 65535. Denken Sie daran. Erläuterung: Verbinden Sie den DVR mit dem Internet bevor DVR Port und Server-Port eingestellt werden. Diese sind ungleich der Netzwerk-Menüs.

Abb. 5-38

Mobile Viewer's Zugangsinstruction

Im Folgenden wird der Viewers Installationsvorgang angezeigt.

1 Windows Mobile :

Erstens können Sie am besten "Aseesetup.CAB" kopieren. Diese Datei ist auf der CD (mitgeliefert).



- 2 Klicken Sie "Aseesetup" (Rahmen in abb 1), wählen Sie eine Speicherstelle und Sie gelangen in "Start" abb 3. 3 Klicken Sie [Install] um die Installation auszulösen (Siehe abb 2).
- 4 Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie das **Asee** Symbol (Rahmen in abb. 4) um das Programm auszulösen.
- 5 Es ermöglicht Ihnen um das Programm abzurufen (Abb. 5)



Abb. 4



Abb. 5

[CH] Klicken Sie Pull Down – Menü um den gewünschten Kanal zu überwachen.

[Connect] Klicken Sie die Taste um in Live Image des gewünschten Kanals zu gelangen.

[Setup] Klicken Sie die Taste und es ermöglicht Ihnen um die Parameter der Mobile Viewer einzustellen.

Funktion der Tasten unter dem Bild von links nach rechts: PTZ control (Links, Rechts, nach oben/unten), area select (Zoom), Focus (Mehr "+" und weniger "-") und Iris (Mehr "+" und weniger "-") und Snap um ein Foto von dem Bild zu nehmen.

Hinweis: Bevor Sie den DVR von einem Mobiltelefon zugreifen können: Bitte zunächst sicherstellen, dass Sie die PTZ Parametrierung auf dem DVR einstellen um die Kamera bedienen zu können.

Die aufgezeichnete Bilder müssen gespeichert werden in Explorer→Program Files→Moveeye→Photo File.

Wenn Sie dieses Programm das erste Mal benutzen oder Sie möchten bestimmte Parameter ändern klicken Sie [Setup] um in "Asee" zu gelangen, siehe Abb. 6.

Contract of	
Vername:	- 100
Patronit	+++++
Server:	125.09.52.107
Post	19002
Note:	405
Auto +20100723	Connect ○ 4π ⊕ Brighth

Abb. 6

User name: Benutzername. Siehe "Mobile" in : Menu \rightarrow Network →Mobile **Password:** Siehe "Mobile" in : Menu →Network →Mobile Server address: Diese ist die IP-Adresse des Routers womit der DVR verbunden ist. Web port: Serverport-Einstellung ist zwischen 1024 und 65535. (Bitte nicht vergessen). Notes: Eingeben einer gewünschten Kanalnummer. Klicken Sie [ok] zur Bestätigung und das System kehrt zum vorherigen Menü zurück. Auto connect: Wenn Sie [Auto-Connect] ankreuzen wird das Mobiltelefon automatisch verbunden mit dem DVR. History: Wenn Sie diese Taste klicken ermöglicht es Ihnen alle Log Historie automatisch aufzuzeichnen. Klicken Sie auf einen beliebigen Bereich des Bildschirms, um die Anzeige-Modi zwischen normaler Ansicht und Vollbildmodus zu wechseln.

SYMBIAN MOBILES:

Bevor Sie den DVR von einem Mobiltelefon mit Symbian OS zugreifen können, wird wie folgt vorgegangen:

1. Zuerst müssen Sie die Programmdatei "ASee_AL_3rd_0723.sisx" oder "See_AL_5th_0723.sisx" von der mitgelieferten CD auf das Handy kopieren, siehe Abb. 7 Im allgemeinen is das Programm standard eingestellt um auf das Handy SD zu speichern. Die Programme beziehen sich auf S60.



Abb. 7

Abb. 8

- Abb. 9
- 2. Klicken Sie "ASee_AL_3rd_0723.sisx" um die Installation auszulösen, siehe Abb. 8.
- 3. Wählen Sie Phone Memory oder SD Card als Speichertstelle, siehe Abb. 9.
- 4. Klicken Sie [Continue] um sicher zu sein daß das Application Program mit entweder dem Netzwerk oder Telefon verbunden ist als die Dialogbox (Abb. 10) hervorhebt.
- 5. Wenn die Installation abgeschlossen ist wird [Installation Complete] angezeigt.
- 6. Wenn die Datei auf die Speicherkarte installiert ist gehen Sie zu [Application]-Menü um das Symbol [Asee] aufzusuchen, siehe Abb. 12





Abb. 12

7. Klicken Sie das [Asee] Symbol, siehe Abb. 13.



1	Kan 1; Kan 2; Kan 3; Kan 4		
2	PTZ Richtung :links, rechts, nach oben, nach unten		
2	PTZ Lens Bedienung: Focus+/-, Zoom+/- und Iris+/- von		
3	links nach rechts.		
	Play Balken: Play/Pause, Vollbild, Snapshot, Setup, Nächste		
4	Kanäle Group und Programm verlassen von links nach		
	rechts		
Hinweis: Die snapshot Bilder werden gespeichert in-"File			
mana	ager\Images".		

8. Wenn Sie das Programm das erste Mal benutzen klicken Sie [Setup] , siehe Abb. 14 oder klicken Sie [Play] um in Live Display zu gelangen.



- Address: Die IP-Adresse womit der DVR verbunden ist. oder Dynamic Domain Name des DVR.
- > **Port:** Server port eingestellt für Ihren DVR.
- User's Name: Geben Sie den Benutzername ein, eingestellt in DVR-[Mobile Set] Menu.
- Password: Gen Sie das Passwort ein, eingestellt in DVR-[Mobile Set] Menu.
- > Channel: Wählen Sie den gewünschten Kanal.
- > User Defined: Kanalname eingeben.
- > Option: Inkl. Playback Liste und historie Liste

Iphone :

Gehen Sie zu Apple Website http://www.apple.com/itunes/ um [iTunes] herunterzuladen. Bitte das iTunes Programm ausführen und klicken Sie Menü [Store→Search] um in das Untermenu zu gelangen. In Search Modus füllen Sie "Asee" aus um das Programm zu suchen.

Laden Sie "Asee" herunter und installieren Sie diese Datei.

Wenn die Installation abgeschlossen ist, wird das "Asee"- Symbol gezeigt in das Mobiltelefon, siehe Abb. 15.



Abb. 15



Abb. 16

Name:	demo	1
Address:	125.80.62.187	2
Port	6002	3
Account inf	o admin	•
assword:		6

Abb 17

Blackberry Mobiltelefon:

Laden Sie[Blackberry Desktop Manager] herunter und installieren Sie es. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit Ihrem PC über das USB Kabel. Öffnen Sie Desktop Manager. Wählen Sie [Application Loader] in [Main Menu], siehe Abb. 18.

Klicken Sie [Start] in [Add/Remove Application], siehe Abb. 19.

Klicken Sie [Browser] und kreuzen Sie [ASee.alx] an, siehe Abb. 20 .

Klicken Sie [Finish] um die Installation abzuschließen, siehe Abb. 21 .

Kanalwahl
PTZ Richtung (links, rechts, nach oben, nach unten)
ZOOM+、ZOOMFocus (focus +, focus-)
⑤ Blende (I+,I -) ,).
Play/Pause, Vollbild, Snapshot, Setup, Nächste Kanäle Group und Programm verlassen von links nach rechts.

Die Einstellungs-Methode für Iphone ist die Gleiche wie die Symbian und Windows Methode wie oben beschrieben.

- 1 Geben Sie den Namen des Gerätes ein.
- 2 Geben Sie die IP Adresse des DVR ein
- 3 Geben Sie den Web Port des DVR ein
- 4 Geben Sie den Benutzernamen ein des DVR
- 5 Geben Sie das Passwort ein

6 Klicken Sie [History] zum Vorschau der Historie Aufzeichnung







Abb. 20









Einstellung und Bedienung auf den Blackberry Telefon Viewer :

1: Der Blackberry Viewer muss installiert werden in [Downloads]- Directory, siehe Abb. 22 .

2:Gehen Sie zu [Downloads] und klicken Sie [ASee], siehe Abb. 23 .







Abb. 24





- 3: Hier eingeben :
- 1 --- Verbinden/Unterbrechen
- 2 ---Vollbild
- 3 --- Snapshot
- 4 ---Einstellen
- 5 ---Help
- 6 --- Nächste Kanäle Group
- 7 --- PTZ Bedienung

4: Geben Sie die Monitor DVR Info hier ein:



Abb. 25

Setting)
Server Info Name 1900	
Address: 27.42.92.74	
Port: 18004	
User info User ID: admin	
Password,	
Network info	
NetworkType Witt *	
Canter .	listing

Abb. 26

Se	tting
Server info	1956/P 556
feame	
Addresa	-
Fort.	
User info User ID	
Password	
Network Info	NT
NetworkType Witte	
taxes and the second	history



Abb. 27

- 4.2 Klicken Sie [Save] zum Speichern und das System kehrt zurück zu[Live Display].
- 4.3 Klicken Sie [History] um in die History Liste zu gelangen, siehe Abb. 28
- 4.4 Highlighten Sie eine aufgezeichnete Datei und klicken Sie [Enter] um in POP Menu zu gelangen.

History	
6h	
- CARR	
Open	
Edit	
Delete	
Switch Application Full Menu	2
	History 6h Open Edit Delete Switch Application Full Menu

Abb. 29

4.5 Wenn Sie [Edit] gewählt haben, ermöglicht das System Ihnen die History Datei zu bearbeiten.4.6 Wenn Sie [Delete] gewählt haben, wird die History Datei gelöscht.



5 Klicken Sie [Next Page] um [Channel] zu suchen, siehe Abb. 32 und 33 und wählen Sie den gewünschten Kanal :



6 Klicken Sie [Full screen] um in Vollbild Modus zu gelangen, klicken Sie danach [Trackball] auf Ihrem Mobiltelefon um Vollbild Modus zu löschen.

7 Klicken Sie [Next Page] um in PTZ Control Modus zu gelangen. Jetzt können Sie die PTZ Kamera bedienen über Ihr Mobiltelefon.



8 Klicken Sie [Help] um die Help Instruction an zu sehen.

9 Klicken Sie [Close] um das Programm zu verlassen, siehe Abb. 35

5 Androids

Kontrollieren Sie ob Ihr Android Telefon Apkinstaller unterstützt und das Telefon verbunden ist mit dem Netzwerk und die Software herunterladen kann.



Gehen Sie zu [Program] und highlighten Sie [E-Market] , siehe Abb. 37

Gehen Sie in [E-Market], siehe Abb. 38

Klicken Sie [Search] und geben Sie "Apkinstaller" ein, siehe Abb 39, um dieses Programm zu suchen



Highlighten und installieren Sie das Programm , siehe Abb. 40 und 41 Nachbereitung der Installationsschritte, siehe Abb. 42 und 43



Gehen Sie zur [Program] Datei und klicken Sie [Apkinstaller] , siehe Abb. 44 Hier finden Sie die gewünschte [ASee.apk] Datei, siehe Abb. 45 Klicken Sie die Software die auf ihrem Telefon installiert werden sollte, siehe Abb. 46 und 47 Gehen Sie zur [Program] Datei und klicken Sie [ASee] , siehe Abb. 48 und Sie gelangen in Abb. 49





1	Kanalwahl		PTZ	PTZ Richtung	
3	Zoom+/-		Foc	Focus+ -	
5	Iris +/-				
6	Funktionstasten von links	nach	rechts:	Play/Pause,Snapshot,Setup,	
	Nächste Kanäle Group und Hel	р			

Menü Einstellung

	Settings	-
Devices Info	>	
debereri	221.4.221.194	
Parts	18054]
Derivahamat	9108	
(jone 10)	edmin	
Payment		

Abb. 50

Address: Geben Sie die IP Adresse ein des DVR Port: Geben Sie die Mobile Port No. ein des DVR Device Name: Geben Sie einen DVR Namen ein User ID: Benutzer Name eingeben Password: Password eingeben History: Klicken Sie [History] zum Vorschau der Historie Aufzeichnung

5.3.4.6 DDNS Einstellung

Wenn Sie einen DDNS-Dienst verwenden, und Sie haben die Daten eingegeben können Sie sich den DVR über den Web-Browser ansehen.

Der Anbieter/Provider kann die IP-Adresse ändern; wenn dies der Fall ist, können Sie über eine Website, <u>www.3322.org</u> oder <u>www.dyndns.org</u> ihren Domain-Namen registrieren lassen und somit ist eine IP-Adresse mit Ihrem Domain-Namen zugeordnet. Jetzt haben Sie einen Zugriff auf den DVR.

Nach der Auswahl des Netzwerk-Setup wie DHCP, PPPoE und STATIC können Sie sich über das Netzwerk die Kamera-Bilder ansehen .



Abb. 39

- Server: Wählen Sie den DDNS provider/anbieter
- Host name: Geben Sie den host domain Name den Sie registriert haben in dynamic domain name system, wie: DVR2009.3322.org;
- > User name: Benutzer Name eingeben
- Password: Das registrierte Passwort eingeben Klicken Sie [Apply] und Starten Sie den DVR erneut; geben Sie den Domain Namen wie http://superdvr.3322.org:8080 ein für Remote-Zugriff.

5.3.5 Alarm

5.3.5.1 Bewegung

Klicken Sie auf [Hauptmenü →Alarm→Motion] um in [Alarm-Setup]-Menü zu gelangen, siehe Abb. 5.40





- Channel: ermöglicht es Ihnen die Bewegungs Funktion für jeden Kanal ein- oder auszuschalten.
- Area: Klicken Sie [Setup] um in area setup interface zu gelangen, siehe Abb. 5-41.
- Sensitivity: ermöglicht es Ihnen die Empfindlichkeit der Erkennung einzustellen (8 ist am empfindlichsten.)
- Alarm out: Um einen Externen Alarm sensor anzuschließen.

Latch Time : Audio Signal Dauer Einstellung (0s,10s,20,40s,60sek) bei einer Bewegungserkennung. Show Message: Eine Meldung wird angezeigt bei einer Bewegungserkennung.

Send Email: Ermöglicht Sie die Alarmbilder auszugeben zu einer angegebenen E-Mail Adresse

Full screen alarm: Wenn eine Bewegungserkennung statt findet wird die in Vollbild angezeigt auf dem entsprechenden Kanal.

Record Channel : Der aufgezeichnete Kanal wird aktiviert bei einer Bewegungserkennung.

Post Recording : Sie können hier Einstellen wie lange eine Aufzeichnung dauern sollte (30s,1 Minute, 2 Minuten, 5 Minuten)

Copy : Um Kanal Parameter zu kopieren nach 1 Kanal oder alle Kanäle.



Der Kanal wird in ein 15x12 Gitter (PAL-Betrieb) oder 15x10 (NTSC-Modus) getrennt werden. Wenn ein Objekt in dem Bewegungsbereich bewegt, und der Bereich, wo sich das Objekt befindet wird rot angezeigt wird die Bewegungserkennung ausgelöst. In der halbtransparenten Bereich ist die Bewegungserkennung nicht aktiviert.

Abb. 5.41

5.3.5.2 Alarm Einstellung

Klicken Sie [Haupt Menü→Alarm→Alarm] , siehe 5.42

Jetzt können Sie die Alarm Einstellung ausführen basierend auf unterschiedlichen Status. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Liste 5.1.

		A.4419		
-line III				
Sector sector	-	× 8	Alem Ture HD (a)	
and the party of the local division of the l	AwnOut		Lest Time 100 [4]	
States and	Por lineage		Batter Diff (a)	
A DESCRIPTION OF	beclinal		Patterer E	
Coloradore I	Anard Dame		Paul Pacarday 200 (a)	
- North Married	000 04	(iii) (i	N N N	
S free	A	Owner		
2. Normality		- 10	-	

Abb. 5.42

No: Ermöglicht Sie éin gewünschter Kanal zu wählen

I/O Status: NO (Normal Offen), NC (Normal geschlossen) und AUS. Verwenden Sie "Normal Offen" wenn Sie einen externen Detektor gebrauchen mit NO Kontakte und NC für einen NC-Detektor. Verwenden Sie "OFF" wenn keine externen Sensoren gebraucht werden.

Alarm out: Um einen Externen Alarm sensor anzuschließen.

LatchTime : Audio Signal-Dauer Einstellung (0s,10s,20,40s,60sek) bei einer

Bewegungserkennung.

Show Message: Eine Meldung wird angezeigt bei einer Bewegungserkennung.

Send Email: Ermöglicht Sie die Alarmbilder auszugeben zu einer angegebenen E-Mail Adresse

Full screen alarm: Wenn eine Bewegungserkennung statt findet wird die in Vollbild angezeigt auf dem entsprechenden Kanal.

Record Channel : Der aufgezeichnete Kanal wird aktiviert bei einer Bewegungserkennung.

Post Recording : Sie können hier Einstellen wie lange eine Aufzeichnung dauern sollte (30s,1 Minute, 2 Minuten, 5 Minuten)

Copy : Um Kanal Parameter zu kopieren nach 1 Kanal oder alle Kanäle.

Alarm Type	Function
Video Loss	Sie werden einen Alarm hören wenn der DVR kein Videosignal empfängt und die Meldung "Video Loss " kommt (bei Kamera schäden, Kabelbruch oder defektes power supply
Motion Detection	Wenn sich jemand im Erfassungsbereich bewegt, wird ein Alarm ausgelöst. Die Empfindlichkeit ist hier einzustellen. Diese Einstellung ist abhängig von der Umgebung.

Gebrauchsanweisung

I/O Status	Das System kann auch von einem externen Sensor ausgelöst werden.
HDD loss	Wenn eine Festplatte nicht erkannt wird (ua HDD defekt, Stromausfall) oder "HDD Auto-überschreiben/overwrite " ist ausgeschaltet (OFF) oder verfügbare Speicherplatz ist nicht ausreichend, wird einen Alarm ausgelöst.

Liste 5.1

5.3.6.1 HDD (Festplatte) Einstellung

Klicken Sie [Main Menu→Device → HDD] um in [Device] Menü (Abb. 5-43) zu gelangen.



Abb. 5.43

Nur für Modell D9016 / CIF

Wenn eine Festplatte installiert ist, wird das System automatisch erkennen ob es formatiert ist oder nicht, wenn die Festplatte/ HDD formatiert werden sollte ist die Anzeige: "No-Format", ansonsten wird "Normal" angezeigt. "No-Disk" erscheint im Falle einer defekten Verkabelung.

20/02				
- Standing	100 Pt2 Inc	1		
De Land	Tie Date	Parties	Pier Ten	line
Q. Sare	110	Nerry Nerry	-	8
a second second	Terrature	el aes fue 100		
6 m		a - 12	- 0	55 -
A COLORADO				85
X Abarrel		COLUMN TWO IS		n = -

Abb. 5.44



Nurfür Modell D9016 /CIF

NO: Festplatte ist nicht formatiert

Status: Nur verfügbar wenn die Festplatte formatiert ist.

Total Space: Festplatte insgesamter Speicherplatz.

Free Space: Festplatte ungenutzter Speicherplatz.

USEABLE REC TIME: Verfügbare Aufnahmezeit

OVERWRITE: Wenn Sie "Enable" wählen wird das System automatisch die ältesten Aufnahmen überschreiben wenn auf der Festplatte kein Platz mehr ist, wenn Sie "Disable" wählen wird die Aufnahme stoppen.

HDD FORMAT: Diese Option wird verwendet zum Formatieren der Festplatte bevor Dateien aufgenommen werden können. Formatieren führt zum Verlust von allen Dateien.

USB FORMAT: Verwenden Sie diese Option um USB-sticks zu formattieren. Immer zuerst USB Sticks zuerst formatieren.

Wir empfehlen Sie die Festplatte zuerst zu formatieren, bevor Sie den ersten Datensatz aufzeichen!!!

5.3.6.2 PTZ Einstellung

Gehen Sie zu [Hauptmenü →Device → PTZ Setup], siehe Abb. 5.45



Abb. 5.45



Nur f:ür Modell D9016

Wählen Sie einen gewünschten Kanal um zu bedienen und um PTZ-Protokoll einzustellen (Pelco D oder Pelco-P), Baud-Rate (1200, 2400, 4800, 9600), Dat bit (8,7,6,5), Stop-Bit (1, 2), Parity Check (None, Odd, Even Mark Space), Adresse Code und Cruise Status. Diese Einstellungen müssen übereinstimmen mit den Einstellungen der PTZ-Kamera.

5.3.6.3 Serial Einstellung

Gehen Sie zu [Hauptmenü →Device → Serial Set], siehe Abb. 5.46



DVR bedienung über keyboard, bitte stellen Sie die communication protocol ein.

- Baud rate: Einstellung baud rate (serial communication.)
- Data bit: Data bit einstellen i.B. auf serial communication.
- Stop bit: Stop biteinstellen.
- Parity Check: Parity check einstellen auf <None> oder andere/weitere.

5.3.7.1 Im Algemeinen

Klicken Sie [Main Menu→System→General], siehe 5.47

Acres 1	0.00 B03000	10- 1414
Land and	Data Farmal	HHODIY (a)
	The Form	3000 (2)
-	107	Married Woman
-	1019	1000
_	Language	ENG.20 (g)
	Vies Fame	PM 😥
A CONTRACTOR OF STREET, STREET	New York of	## (+)

Abb. 5.47

Hier können Sie das Systemdatum, Zeit, date/time Format, Sprache, Video Format und auto logout ändern. Klicken Sie [DST Setup], Siehe Abb. 5-48.

5.3.7.2 DST Einstellung



Siehe 5-48, hier ist der DST status und Modus einzustellen.

Abb. 5.48

5.3.7.3 Netzwerk Time Protocol (NTP) Service

Klicken Sie [Main Menu→System→General→NTP, siehe 5.50





- NTP Service: Ein- oder Ausschalten der NTP Funktion.
- Server Address: Unterstützt drei Server und time.windows.com, time.nist.gov and pool.ntp.org.
- **Time Zone:** System unterstützt 30 Zeit Zonen.
- Update now: Klicken Sie [Update Now] um die NTP Einstellung zu ändern.

Hinweis: Stellen Sie **NTP** auf [Enable] und das System überprüft/regelt die Zeiteinstellung bei Neustart [*RESTART*] und um 00:07:50 ,wenn verbunden mit Internet.

5.3.7.4 Gebraucher

Klicken Sie [Main Menu→System→Users, siehe 5.51 .

San Bill	man (terri and			
And in case of the local division of the loc	ND Destines	(EVE)	Evel.	HIL.
CONTRACTOR OF TAXABLE PARTY.	1 1	40408	EMPER	10
Sec. 1	1.1	URERI	EWALE	10
Concession of the local division of the loca	1 481	104ER2	DEANLE	10
	4 1441	-10683	DISABLE	To
ALC: NO.	1 1001	100004	DIRANUE	
	1	USERS	DISHELT	10
	3 3	URENT	EMALE	

Abb. 5.51

Dieses Modell unterstützt sieben Gebraucher mit 1 Admin und 7 Gebraucher. Klicken Sie [Edit] um in [User Edit] zu gelangen, siehe Abb. 5-52



Abb. 5.52

and the second se	CTELCO
- Anna anna	un film and a second
	Constanting Channel of Children
Laboration in the laboration of the laboration o	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
	CONTRACTOR OF CONTRACT
Contraction of the local division of the loc	C PERSON NAME OF TAXABLE PARTY.
X ANNUAL D	President and a state of the

Abb. 5.53

Der Gebrauchername besteht aus 8 Schriftzeichen und das Passwort aus 0~9, mit fester Länge von 6 bit.

[Admin] ist berechtigt alle Menüpunkte und Funktionen einzustellen.

Log Search: ermöglicht Sie[system log] zu überprüfen. **Parameter:** ermöglicht Sie alle Parameter einzustellen.

Maintain: ermöglicht Sie eine Version Upzudaten,

Werkseitige Werte sicherzustellen, erneut starten und das System abzuschließen.

Disk Manage: ermöglicht Sie die HDDs zu managen und bedienen.

Remote Login: ermöglicht Sie ein [DVR Login] aus der Entfernung anzumelden.

Rotate Control: ermöglicht sequenz live Bildschirme für alle Kanäle.

Manual record: Manuell Start/stop Aufzeichnen

Backup: Kreuzen Sie die Option an, der Gebraucher kann die Aufzeichnung aller Kanäle speichern
Live: Kreuzen Sie die Option an, der Gebraucher kann sich alle Live Bilder ansehen aller Kanäle
Playback: Kreuzen Sie die Option an, der Gebraucher kann die gewünschte Aufzeichnung abspielen
PTZ control: Kreuzen Sie die Option an, der Gebraucher kann die PTZ Bedienung ausführen auf gewünschtem Kanal

5.3.7.5 Information

Klicken Sie [Main Menu→System→Info] , siehe Abb. 5.54



Abb. 5.54

5.3.8. Advanced

5.3.8.1 Maintain/Pflege



Der Gebraucher kann Device name, Device ID, Device type, Device S/N, MAC address, IE version, Software version, Panel version usw.

überprüfen.

Mit Hilfe dieser Option können Sie den DVR auf Werkseinstellung(Standardwerte) einstellen, System-Updaten (Software) und das System auf auto-Pflege einstellen. Klicken Sie [Hauptmenü→ Advanced → Pflege/Maintain], um in [System Pflege] Menü zu gelangen, siehe Abb. 5.55. Mit [Reboot] können Sie das System regelmäßig neustarten.

Shutdown: Klicken Sie [Shutdown] um das Gerät auszuschalten.

DVR Upgrade:

- 1. Legen Sie den USB Stick ein
- 2. Nehmen Sie diesen Stick nicht heraus während des Update und schalten Sie die Strfomversorgung nicht ab.
- 3. Wenn das Update abgeschlossen ist wird das System automatisch erneut starten.
- 4. Nach Neustart können Sie das System Manuell einstellen.



dvrupgrade

5.3.8.1 Event

Klicken Sie [Main Menu→Advanced→Event] um in [Event] zu gelangen, siehe Abb. 5.57

	1000	49			
	Even Type	() and the	time (=	=
ADDRESS OF TAXABLE	. Erein	0	S		
Q. Hert	Aurold		Lastifier	- 108	(e)
Concession in the local division in the loca	Bittes Westage		Batter .	108	101
A second second	Section.		No. of Concession, Name		
A COLUMN	Color Die	er Type	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-	

Abb. 5.57

- Event Type: unterstützt 3 abnormalen Arten: Disk No Space, Disk Error und Video Loss.
- > Enable: aktivierung abnormalen Alarm.
- > Alarm out: wählen Sie [Enable] oder [Disable]
- Latch time: Audio Signal-Dauer Einstellung (0s,10s,20,40s,60sek) bei einer Bewegungserkennung.
- Show Message: Eine Meldung wird angezeigt bei einer Bewegungserkennung.
- Send email: Ermöglicht Sie die Alarmbilder auszugeben zu einer angegebenen E-Mail

5.4 Menu Lock

Aufgrund persönlicher Erwägungen kann das Menü, durch [**Mathefation**] zu klicken geschützt werden wenn Sie den DVR abschließen. Bei DVR -Login muß zuerst von einem Benutzer eine Device Code und ein Passwort eingegeben werden (Abb.5-58).

	JEER LOGIN
DEVICE ID	R000000 (000000)
USER:	
PASEWORD	
Incur the D	evice ID

Der [Admin] istrator hat die Möglichkeit/ Autorität das Hauptmenü aufzurufen und Gebraucherbedienungen zu begrenzen.

Abb. 5.58

5.5 Split Modus

Dieses Modell zeigt 4/8 Live Bilder an in Reihenfolge : Single, 4-Split und 9-Split Modi. In 4-Split Modus werden die Bilder angezeigt in Kan 1~4, Kan 5~8....und Kan 13~16. In 9-Split Modus werden die Bilder angezeigt in Kan 1~9, Kan 10~18.

5.6 PTZ Bedienung



Abb. 5.59

Siehe auch Abschnitt 5.3.6.2 Einstellung PTZ Parameter.

Bedienung: Klicken Sie [] Symbol um [PTZ Control] zu zeigen und um in [PTZ-Control] zu gelangen (Abb. 5-59). Klicken Sie [Z + und Z] zum Vergrößern und Verkleinern. Klicken Sie [F+ und F-] um den Fokus ein zu stellen, und klicken Sie [I + und I-] um Iris ein zu stellen.

Cruise Set up

Wenn Sie diese Option einstellen möchten, rufen Sie Auto Cruise Funktion auf in [PTZ Einstellungsmenü]. Die Standardeinstellung = Off (Default). Stellen Sie den gewünschten Cruise-Kanal, Cur Point und Stopp Zeitpunkt ein.

Einstellung: Kanalwahl: Wählen Sie den PTZ-Kamera-Kanal Total: Geben Sie die Anzahl der Schritte des Motors ein. Cur Punkt: Die Standardeinstellung ist "Cruise Point" 01 /"Kreuzfahrt"-Startposition-01. Sie können diese Option verwenden um hinzugefügte Kreuzfahrt Positionen ein zu stellen. (unterstützt 255 Preset-Positionen) Stop Time: Während [Stop] legen Sie die Pause-Zeit fest.

GOTO : Gehen Sie zum spezifizierten Preset Punkt/Point

CLEAN: Zum löschen des gewählten Preset Point

SAVE: Speichern von allen Parametern

Klicken Sie [Start Cruise] um die vorherigen Einstellungen an zu sehen.

GOTO: Eine Option um zu bestimmten Preset Points/Positionen zu gehen.

SET: Einstellung der voreingestelten Position. Nach der Einstellung des Kanals und der Position (mit Hilfe der Pfeiltasten PTZ), klicken Sie [Set] um die voreingestellten Positionen ein zu stellen. Hinweis: Klicken Sie [Save] um die Einstellung zu speichern. Wenn Sie Zoom, Iris und Fokus verwenden möchten in der vorgegebenen Einstellungen, gehen Sie zum vorherigen Menü um dann zurück zu kehren nach [Cruise Setup] und klicken Sie [Set] und [Save] um zu speichern.

Hinweis: Dieses DVR Modell unterstützt 255 Preset-Positionen , dies kann begrenzt werden durch die Eigenschaften der PTZ-Kamera.

5.7 PIP Modus

Das System kann eine Picture-in-Picture im Live-Modus anzeigen. PIP hat zwei Anzeigemodi, wie 1X1 Anzeige und 1 X 2 Anzeige.



1x1 Anzeige



1x2 Anzeige

5.8 Record Search

Siehe Abschnitt 5.3.3.1

5.9 Mute

Tonstop: Klicken Sie das [20]] Symbol oder drucken Sie die [Mute]-Taste.

5.10 Manuelle Aufnahme

Wenn Sie direkt Aufzeichnen möchten klicken Sie die [25] – Taste auf der Frontplatte für eine manuelle Aufnahme.

5.11 Stopp Aufnahme

Klicken Sie auf [00] oder drucken Sie auf [Stop] auf der Frontplatte..

5.12 Start Sequence

Siehe Abschnitt 5.3.1.2

5.13 Start Cruise

Klicken Sie [Start Cruise] um die vorherigen Einstellungen an zu sehen.

Start Symbol :

Stop Symbol : in [Tool]

Kapitel 6: Web Application Manager

6.1 Plug-ins Download und Installation

Öffnen Sie den IE browser und geben Sie die IP-adresse und Webport des DVR ein, zB

http://172.18.6.202:80/ und bestätigen Sie die Download und Installation der Webcam. Wenn Ihr Computer

verbunden ist mit Internet, wird dieser automatisch "ActiveX "Plug-in downloaden und Installieren.

Die Vista – und Win7 –Benutzer müssen vielleicht noch "User Authority" einstellen. Für Vista-Benutzer, klicken Sie auf [Start→Setup→Control Panel]. (Kreuzen Sie "√ " an, verwenden Sie UAC um ihren PC zu schützen und bestätigen Sie mit [OK]).

Vista System :







Hinweis: Wenn Sie die Plug-in nicht erfolgreich herunterladen können, überprüfen Sie die Firewall-Einstellungen und klicken Sie [run IE \rightarrow Tools \rightarrow Internet \rightarrow Options \rightarrow Internet Custom Level \rightarrow Enable the Options, siehe Abb. 6.2



Hinweis: Klicken Sie [Start→Run] und geben Sie ein: regsvr32/u HiDvrOcx.ocx wenn Sie eine alte Internet Explorer-Webcam löschen möchten von Ihrem DVR-System. Melden Sie sich danach wieder an.

Abb. 6.1

6.2 Web Application Manager Log-in

Nachdem die Installation abgeschlossen ist, geben Sie Benutzer Name, Passwort und Client Port ein und wählen Sie [Main Stream] oder [Sub Stream] und kreuzen Sie [Open All Channels Preview] an. Klicken Sie [Log in] für DVR Remote-Wiedergabe (von jedem Ort) über Web browser.

Hinweis : Das Standard Passwort ist nicht eingegeben und muß erneut ausgefüllt werden in [System set→ User Configuration] Menü.



6.3 Live Interface

Siehe Abb. 6.3 für Live Bilder





6.3.1 Menu Bar

Menü Inhaltseingabe : [Live] menü, [Replay] menü, [Configuration] menü, [Path Config] menu und [Logout]usw. Sehen Sie in der linken oberen Ecke.

6.3.1.1 Live Display : Nach Log-In zeigt das System die aktuellen Bilder (siehe Abbildung 6-3). Nach Log-In wird die A/V Information automatisch gezeigt) Abb. 6-2a+b). Das Aufrufen und Schließen, On-spot Aufzeichnung, Capture, Quad, 9-Split oder 16-Split Modus der Live Bilder erfolgt über die Play Control Bar im unteren Rand des Bildes.



Klicken Sie dieses Symbol für Vollbild Modus; rechts klicken Sie für pop-up Menu-Options, wählen Sie <Exit full screen> um zu verlassen.

6.3.1.2 PTZ Control



Abb. 6.5

PTZ Bedienung: ermöglicht Sie die Richtung zu wechseln der PTZ Kameras. Die mittlere Taste heißt [Auto-cruise].







Preset setting/clear; Start cruise /stop



6.3.2 Playback

Klicken Sie das [_____] -Symbol um in <Playback> zu gelangen, siehe Abb. 6-7.



Abb. 6.7

Web Application Manager unterstützt Playback bis zu 4 Kanälen gleichzeitig.

6.3.2.1 Record Search

Erstens : Wählen Sie einen gewünschten/bestimmten Tag und kreuzen Sie [Synchronous Playback] an, die Bilder des gewünschten Kanals werden dann gezeigt, siehe Abb. 6.8 .



Zweitens : Wählen Sie Record Type wie (Normal, Alarm und All) und klicken Sie Search , siehe Abb. 6.8/6.9 . Auf der Zeitachse steht rot für Alarm Record, gelb für Normal Record und keine Farbe steht für No Record.



Synchronous playback

80

ankreuzen heißt Synchrone Wiedergabe der Kanäle.

Abb. 6.9

Drittens : Klicken Sie wird die Aufzeichnung abzuspielen/Playback. Wenn der Mauszeiger sich auf der Zeitachse bewegt, wird die aktuelle Uhrzeit auf dem Bildschirm erscheinen.

Klicken Sie [/+, / _ _ _] in Bezug auf Zoom in/out, siehe Zeit Anzeige Abb. 6.12

6.3.2.2 Playback control bar

医肌 电 医 化 血 住

Symbole :

Symbol	Umschreibung	Symbole	Umschreibung
	Play	∳ ×	Audio ein/aus
	Pause		Lautstärke Einstellung
	Stop	101140-021-1-21-44-20	Playback control bar (x1/2,1/4,1/8, normal, x2, x4, x8)
1	By frame		Stop alle playback
1	Clip	١	Single Kanal Modus
0	Snapshot - Capture	H	Quad Modus
	Download		Vollbild
	Alle Kanäle öffnen		
	Stop alle Kanäle		

Record File Clip

[Open Playback], nachdem klicken Sie beenden klicken Sie noch einmal. Record um die gewünsche Datei zu clippen. Um die Clip-Funktion zu Clip File wird gespeichert als *.264 Format.

Snapshot Funktion

Bewegen Sie den Mauszeiger zu dem Kanal den Sie aufzeichnen möchten, klicken Sie um die Live Bilder aus der Entfernung aufzuzeichnen und speichern Sie diese Datei als *.**bmp**, siehe Abb. 6.11

RSVideo		×
1	D:\DVR\Capture\Record\20110624\192.168.1.100\11\192.1	68.1.100-11-20110624-110115.bmp
	ок	

Q,

Abb. 6.11

Record File Download

Klicken Sie [] ,um in Abb 6.12 hierunten zu gelangen :

Index	Start time	End time	Statue	
1	2011-06-24 00:00:00	2011-06-24 00:00:49	Not download	
2	2011-06-24 00:01:48	2011-06-24 00:01:49	Not download	
2 3	2011-06-24 00:02:00	2011-06-24 00:17:04	Bownloading	
4	2011-06-24 00:16:54	2011-06-24 00:32:04	Not download	
5	2011-06-24 00:31:55	2011-06-24 00:47:05	Not download	
6	2011-06-24 00:46:58	2011-06-24 01:02:07	Not download	
7	2011-06-24 01:01:57	2011-06-24 01:17:07	Not download	
8	2011-06-24 01:16:59	2011-06-24 01:32:07	Not download	
9	2011-06-24 01:31:59	2011-06-24 01:47:10	Not download	
2 10	2011-06-24 01:47:00	2011-06-24 02:02:11	Tailing	
11	2011-06-24 02:02:02	2011-06-24 02:17:12	Not download	
12	2011-06-24 02:17:03	2011-06-24 02:32:14	Not download	
13	2011-06-24 02:32:05	2011-06-24 02:47:15	Not download	
14	2011-06-24 02:47:04	2011-06-24 03:02:16	Not download	
2 15	2011-06-24 03:02:05	2011-06-24 03:17:17	Taiting	
16	2011-06-24 03:17:06	2011-06-24 03:32:17	Not download	
				5

Abb. 6.12

Kreuzen Sie die gewünschte Datei an um herunterzuladen und klicken Sie [Start Download]. Das System wird diese Datei herunterladen und auf einem lokalen PC speichern.

6.3.3 Configuration

Klicken Sie [Configuration] um in [Config] zu gelangen, siehe Abb. 6.13 um Display configuration, Record, Network, Alarm, Device, System parameters and Advance einzustellen.

6.3.3.1 Display Configuration

Entfalten Sie [Display] um den Unter Menü zu finden : [Live und Privacy Zone] :

LIVE : Zum ändern von: Kanalname, Position, Show time und Record time. Wenn [Show time] eingestellt ist auf [disable] wird die aktuelle Systemzeit nicht gezeigt auf dem Bild in Live-Modus; und wenn [Record time] eingestellt ist auf [off] wird die Systemzeit nicht gezeigt in dem Record file.

And	a an	Live	5444 1	ation and
Analysis Angles		19414	(#	- C
Anized Printer U.S	Character		Little	
Teres Contact	And and	Falais	64	
Autors Date State		1246	lines .	- 1
Reveal Time 2005	a second	Binne Tree	2/49	
		Rended Time	2169	

Abb. 6.13

PRIVACY ZONE : Jeder Kanal kann bis zu vier Privatzonen aufgeteilt werden wie Abb. 6-14 zeigt. Für Einzelheiten siehe Abschnitt 5.3.1.3. Wenn Sie 1 Privatzone löschen möchten, wählen Sie erstens 1 Zone und dann klicken Sie [Delete/Clear] und [Save] rechtsoben.



Abb. 6.14

6.3.3.2 Record

Klicken Sie [Record] um die Unter-Optionen zu entfalten: Record Parameter, Schedule und Main stream.

• Record Parameter : Ermöglicht Sie die Parameter einzustellen wie hierunten gezeigt wird:

a man	Rec Parameters	-	Name of	
and the second se	Channel			-
and the second se	Races.			
	Park Deserve			-
	Hallacad	- Distant		
2				

• **Schedule :** Parameter Einzelheiten ; Grün steht für Normal Record, Gelb für Bewegungserkennung und rot für I/O Aufnahme Auslösung. Siehe hierunten:



• **Main Stream**: Der Gebraucher kann hier Auflösung, Frame Rate, Bit Rate und Audio in Bezug auf Kanalaufzeichnung ändern. Siehe hierunten:





And in case of the local division in which the local division in t	Personal Property lies: 1	-		_
the same is	Meldinan		-	
Plane .				
and the second				
	-	_		
and the second se				-
2 mar				
EA here				
A				
and the second sec				
100				

Nur für Modell D9016/CIF

6.3.3.3 Netzwerk Parameter

Entfalten Sie die [Network] Option um in die Unter Optionen zu gelangen: Network, sub stream, Email, mobile and DDNS configuration. Dieses Modell unterstützt drei Netzwerk Arten: Static, DHCP und PPPoE. Nach der Auswahl des Netzwerk-Setup wie DHCP, PPPoE, STATIC und Web-Port-Setup können Sie sich über das Netzwerk die Kamera-Bilder ansehen . UPnP : Universal Plug & Play Funktion : Wenn der Router UPnP unterstützt und UPnP wird auf "ON" eingestellt, dann wird das System automatisch mit dem Router kommunizieren.

Static : Wenn Static ausgewählt ist, kann der Nutzer sofort die IP-Adresse, Netzmaske, Gateway, DNS-und Web-Port eingeben und Port-Forwarding/weiterleiten ausführen. Wenn die Netzwerk Parameter geändert sind wird der DVR neustarten. Weiterleiten der Port ist erforderlich, wenn Sie mit dem DVR an einen Router außerhalb des Netzwerks-Routers angeschlossen werden möchten.

Contraction (Hatwork	Antest Sere	
	101100		-
	- 15ed File	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
₽	0110 244		
	# Append		
. Lordon		8,6,61	
		20.0010	
1000	- 1994	11111 III III	
	1000	Distance in the second s	
1 m	1.000		- 10



The second se	Hatwork	Ballana Barra I	
Contract of the local division of the local		Direct.	
Contrast of Contra	Clear Type		
S	1110-044		
	of Physics	100 million 100	
10.000	Charles -	214034	
	United	20100011	
		Certaina .	
		\$447	
	And Roll Insurance	0	_
All lines.			

DHCP:

Netzwerk Type auf [DHCP] einstellen. Die Parameter sollten übereinstimmen mit den Einstellungen des DVRs

a lines	Network	Antonio Dere	
100	194	Inter-	-
	Time Fee		
tionet .	1010/144	- Hart	
	# NOTICE	ENCINE LINE	
Linkson and	Transa I	- HUNCHU	
100	Contraction of the second	(Nillesis)	
-	inches.		
	Parent l	in the second	
A	10001	Littere .	
	- 2462	8410	100
and a second sec	and the first farmenting		- 1 C

PPPoE: Benutzername und Passwort sollten die Einstellungen des DVR übereinstimmen.



Sub stream: Die Parameter sollten übereinstimmen mit den Einstellungen des DVR.

	3744		
STATE .	165	2 Intern	-
2	3479 Feb	- 0 m-	
-	1077 Serve		
And the second s	. Second State		
A DECISION OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNER OWNER OF THE OWNER OWNE	Series First		
-	Renat Dist		_
100	Allered.		
14 A			
E Pers			

Klicken Sie [**Email setting**] um die Alarm Email Configuration Parameter einzustellen. Die Parameter Einzelheiten sollten übereinstimmen mit den Einstellungen des DVR.

- 104H	Mobile	National Second	
10	The set	a deservation of the second se	
and the second s	Personal		
2	1 man for	l lesin	_
and the second s			
- Salitate			
100			
A			
- 100			
Com.			
and the second			

Mobile: Benutzername, Passwort und Portnummer sollten übereinstimmen mit den Einstellungen des DVR.

DDNS Einstellung: Siehe Abb. 6.24: [Enable] –einschalten unter [Static, DHCP oder PPPoE]. Nun können Sie aus der Entfernung den DVR verwenden über Domain Name http//:domain name: port No . Einzelheiten sollten übereinstimmen mit den Einstellungen des DVR.

	No. of Concession, Name	a line in a set of the set	
	DOM	Autor	terr
		i iteen	
General Control of Con	lie.	(Lines)	-
2	this form		
	-1411914		
and an	- Annual -		
and the second se			
6			
5. m			
6			
No Advent			



6.3.3.4 Alarm Set



Klicken Sie [Alarm] um die Unter Optionen zu entfalten wie Motion und I/O Alarm.

Motion Detection: Ermöglicht Sie <Sensitivity>, <Alarm out>, <Alarm record> und <Alarm Capture> usw. zu konfigurieren. Einzelheiten sollten übereinstimmen mit den Einstellungen des DVR, Siehe Abb.6-26).



Abb. 6.26

I/O Alarm : Ermöglicht Sie < I/O Status>, <Alarm output>, <I/O Alarm record> und <Alarm email> zu konfigurieren. Einzelheiten sollten übereinstimmen mit den Einstellungen des DVR, Siehe Abb.6-27).

and the second se	Division in Labour.	a long in the set		
				_
- Inter	Alarm	Copy	Rettest	1010
Contract of the local division of the local	Aligne to	244		
	Harm Type	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
Queen .	8.00	187		
	Lank Title	165		
8°	R Stownson R	Dermitistant 🖬 Fall Screen	Aury 214	
100	Course France			
1.00	FrieTentiary	100		
1000	Record Diverse	1.11		
	Inter Content (1981)	1044 Blott Clean B1	ALT CHIEF	
Con Birtin	Tinds Direct Der	Tiet Tiet Toni Ti	and them.	
N Harris				

Abb. 6.27

6.3.3.5 Device

Klicken Sie [Device] um die Unter Optionen zu entfalten wie HDD und PTZ.

HDD : Ermöglicht Sie den HDD Status und Zeit-überschreibung zu überprüfen. Einzelheiten sollten übereinstimmen mit den Einstellungen des DVR, siehe Abb. 6.28 .

a line of	HOD		Matheast Ba	
a second		340	Peer Contemp	fee (re)
2			- Income	-1078.
n- 1		; 1	- (i-e-	-
Sinter I				



PTZ: PTZ Konfiguration, siehe Abb. 6.29. Einzelheiten sollten übereinstimmen mit den Einstellungen des DVR.

Topper	PTZ		Bellein Bare
and a second	01-	[#P	-
	C Print P	1961	
-	10000	196	-
	Gentin		
	2 (September 1997)	1	-
Takes.	Party	1774	
	Cure .	() i an	
100 C	Address	1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	-

Abb. 6.29

6.3.3.6 System

Klicken Sie [System] um die Unter Optionen zu entfalten wie General, Users und Information.

General: Ermöglicht Sie DVR Sprache, Video System, System Zeit, Datum Formatierung, DST und NTP zu überprüfen. Einzelheiten sollten übereinstimmen mit den Einstellungen des DVR, siehe Abb. 6.30.



Abb. 6.30

A Constant Annual Annua	NC Line Same Palament Anion Control Anion Image Ammin Director Director
* I and I have the Party of Sector Se	2 and Dame Dame 2 and Dame Dame 3 and Dame Dame 4 and Dame Dame
1 and Dame Dame Contact	1 and District District 4 and District District
4 and 5 Diese Diese 1	4 Section Direction Provide State
6 pink Diving Down	6 pint Doors House Street
a week Draw Draw Person -	a wet Dreve Uname Person Person
the second se	te in the second second second

Users: Ermöglicht Sie Benutzername und Passwort zu konfigurieren, siehe Abb. 6.31. Einzelheiten sollten übereinstimmen mit den Einstellungen des DVR,

Abb. 6.31



Information: Ermöglicht Sie Devicename, Nummer, Type, MAC Adresse, Software Version, IE Version und Hardware Version zu überprüfen, siehe Abb. 6.32.

Abb. 6.32

6.3.3.7 Advanced

Klicken Sie [Advance] um die Unter Optionen zu entfalten wie System Update, Load Standardeinstellung, Events und System Maintain usw.

System Update: Ermöglicht Sie das DVR System zu Upgraden aus der Entfernung, siehe Abb. 6.33



Abb. 6.33

Das System Upgraden :

Wählen Sie den DVRUpgrade Pfad, siehe Abb. 6.34. Hinweis : Format ist *.sw



Abb. 6.34

Klicken Sie [Start Update], die aktuelle Status-Abwicklung wird angezeigt , siehe Abb. 6.35 .



Abb. 6.35

[Load]- Standardeinstellung: Ermöglicht Sie die Standard Parameter des DVR aus der Entfernung einzustellen. Einzelheiten sollten übereinstimmen mit den Einstellungen des DVR. Siehe Abb. 6.36 .



Abb. 6.36



Ermöglicht Sie Abnormal Type, Events: Buzzer Zeit, Alarm Email und Bericht Anzeigen zu konfigurieren, siehe Abb. 6.37. Einzelheiten sollten übereinstimmen mit den Einstellungen des DVR.





Maintain: Ermöglicht Sie [Auto System] einzuhalten des DVR aus der Entfernung, siehe Abb. 6.38.

Einzelheiten sollten übereinstimmen mit den Einstellungen des DVR.



6.3.4 Local Setting

In [Local setting] kann der Gebraucher [Record Pfad] der Aufnahmedatei eingeben wie (Live Record und Playback Clip File), Download Pfad der Remotedatei, Snapshot Pfad, Datei Type (H.264 und AVI) und Interval, siehe Abb. 6.39.



Abb. 6.39

6.3.5 Logout

Klicken Sie [um zurückzukehren in [Log-in interface].

7.2 System analyse

Aufnahme Alarm Einstellung

Konsultieren Sie die unterstehenden Matrixdaten, "⊥" bedeutet "nur Alarm, keine Aufnahme"; "AMR" bedeutet "Alarm Aufnahme"; "NLR" bedeutet "Normal Aufnehmen"; und "NOR" bedeutet "keine Aufnahme". Im Alarmfall erscheint das Alarm-Symbol..

			Aufnahme Modus				
	Alarm Einstellung	Alarm Symbole	Recording after	Timing recording			
	U		Symbole	Symbole power on	AMR	NLR	NOR
	MotionDetect Alarm	M	AMR	AMR	NLR	\perp	NLR
Alarm	I/O triggered Alarm	I	AMR	AMR	NLR	\perp	NLR
modus	HDD loss, HDD full	H	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp
	Video Loss	Video Loss	\perp	\perp	\perp	\perp	\perp

Wenn der DVR in Aufnahme Modus ist, erscheint $[\mathbb{R}]$ oder $[\mathbb{M}]$ Die $[\mathbb{I}]$ und $[\mathbb{M}]$ Symbole zeigen eine Bewegungserkennung an. Das $[\mathbb{H}]$ Symbol erscheint im Alarmfall der Festplatte.

7.3 Email server check Liste (zu Informationszwecken)

Web Site	Email address	Sender Server (25)	Receiver server (110)
	@163.com	smtp.163.com	pop3.163.com
	@vip.163.com	smtp.vip.163.com	pop.vip.163.com
www.162.com	@188.com	smtp.188.com	pop.188.com
<u>www.105.com</u>	@126.com	smtp.126.com	pop3.126.com
	@netease.com	smtp.netease.com	pop.netease.com
	@yeah.net	smtp.yeah.net	pop.netease.com
<u>www.163.net</u>		smtp.163vip.net	popx.163vip.net
www.sina.com	@sina.com.cn	smtp.sina.com.cn	pop3.sina.com.cn
www.yahoo.com	@yahoo.com.cn	smtp.mail.yahoo.com.cn	pop.mail.yahoo.com.cn
www.yanoo.com	@yahoo.com	smtp.mail.yahoo.com	pop.mail.yahoo.com
www.google.com	@gmail.com	smtp.gmail.com(465/587)	pop.gmail.com(995)
www.china.com	@china.com	smtp.china.com	pop.china.com
www.sohu.com	@sohu.com	smtp.sohu.com	pop.sohu.com
<u>www.163.net</u>		smtp.163.net	pop.163.net
www.163vip.net		smtp.163vip.net	pop.163vip.net
www.tom.com	@tom.com	smtp.tom.com	pop.tom.com
<u>www.263.net</u>	@263.net	smtp.263.net	pop3.263.net
x263.net		smtp.x263.net	pop.x263.net
263.net.cn		smtp.263.net.cn	pop.263.net.cn
<u>www.qq.com</u>	@qq.com	smtp.qq.com	pop.qq.com
<u>www.139.com</u>	@139.com	smtp.139.com	pop.139.com
www.21cn.com		smtp.21cn.com	pop.21cn.com
21cn VIP mail		vip.21cn.com	vip.21cn.com
etang.com		smtp.etang.com	pop.etang.com
elong.com:		smtp.elong.com	pop3.elong.com

7.4 Problem lösen

- 1. F: Was muss ich tun, wenn das System die Festplatte nicht erkennt?
 - A: Überprüfen Sie die Daten-und Stromanschlüsse
- 2. F: Passwort vergessen?
 - A: Geben Sie 0800808 als passwort ein um zu resetten.
- 3. F: Wir bekommen keine Videos auf dem DVR, was zu tun?

A: Überprüfen Sie die Verdrahtung an den BNC-Anschlüsse auf dem DVR. Ersetzen Sie das Kabel, um sicher zu sein. Ist das korrekte Videoformat ausgewählt? (PAL für Europa und NTSC für USA)

- 4. F: Kann der DVR sich aufwärmen und damit zu Problemen führen? Wie kann das verhindert werden?
 A: Der DVR hat einen Lüfter zur Wärmeabfuhr. Verwenden Sie den DVR immer in Bereichen, in denen sich gute Luftaustausch ereignet und vermeiden Sie Installierung in der Nähe von Wärmequellen.
- 5. F: Die Fernbedienung funktioniert nicht, aber die Tasten auf der Frontplatte funktionieren im Live-Modus. A: Achten Sie darauf daß sich keine Gegenstände zwischen die Fernbedienung und DVR befinden, überprüfen Sie die Batterien in der Fernbedienung.
- 6. F: Kann ich meine PC-Festplatte verwenden im DVR?

A: Das funktioniert nur , wenn die Treiber in Art und Größe identisch sind. Wenn im DVR installiert wird der Treiber für die Verwendung in der DVR (und der PC kann nicht lesen) formatiert.

- 7. F: Kann ich gleichzeitig aufnehmen und abspielen/anzeigen?
 - A: Ja der DVR unterstützt beide Funktionen gleichzeitig.
- 8. F: Kann ich die Files des DVR löschen?

A: Es ist nicht möglich individuelle Dateien zu löschen, zuerst sollten Sie die Festplatte formatieren und dann werden alle Dateien gelöscht.

9. F: Warum kann ich nicht einloggen in Net-Viewer Modus?

A: Überprüfen Sie a) den Netz Modus und b) Kabel zu den RJ-45 Port des DVR und Router únd c) Passwort.

10. F: Wir haben eine PTZ-Kamera angeschlossen, aber können diese nicht bedienen?

A: Überprüfen Sie dass das Protokoll, Baudrate, Adresse und andere Einstellungen auf der PTZ-Kamera übereinstimmen mit den Einstellungen, die auf dem DVR gemacht würden. Achten Sie darauf, daß die Daten-Kabel korrekt mit dem RS485-Anschluss auf dem DVR verbunden sind.

- 11. F: Warum bleibt der Summer summen?
 - A: Überprüfen Sie, ob a) das System eine Bewegung erkannt hat und b) die Festplatte vom System erkannt würde únd c) genug Speicherplatz vorhanden ist. Überprüfen Sie, ob der DVR Video Signale empfängt von den Kameras. Sie können den Alarm-Buzzer ausschalten in Alarm Setup-Option.

7.5 Pflege

- 1. Installieren Sie den DVR nicht in der Nähe von Wärmequellen.
- 2. Entfernen Sie Staub, sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation und Entlüftung von übermäßige Wärme.
- 3. Schließen Sie niemals den RS-232 und RS-485 an wenn der DVR eingeschaltet ist (Netz vorhanden), um Schäden an den Port zu verhindern.
- 4. Überprüfen Sie ob die HDD-Kabel und Datenkabel veraltet sind.
- 5. Vermeiden Sie daß andere elektronischen Geräte die Video und Audiosignale von dem DVR stören. Vermeiden Sie statische Elektrizität und Induktion.
- 6. Überprüfen und ersetzen Sie regelmäßig die BNC-Kabel, um ein stabiles Signal zu erhalten.

7.6 System Anschlüsse

4-Kanal



7.7 Accessories



□ Netzkabel



USB Maus





□ NetzAdapter





□ Gebrauchsanweisung



🗆 Garantie Karte

Tronios BV Registrierungsnummer : DE51181017 (ElektroG).

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem sammelpunkt für das Recycling abgegeben werden. Hiermit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Tronios BV Registrierungsnummer : 21003000 (BatterieG).

Lithiumbatterien und Akkupacks sollten nur im entladenen Zustand in die Altbatteriesammelgefäße bei Handel und bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern gegeben werden. Bei nicht vollständig entladenen Batterien Vorsorge gegen Kurzschlüß treffen durch Isolieren der Pole mit Klebestreifen.

Der Endnutzer ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.

Die Spezifikationen sind typisch. Die Werte können leicht von einem Gerät zum anderen ändern. Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Alle (fehlerhafte) Ware bitte immer in der Originalverpackung an den Fachhändler senden.

*Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

www.tronios.com

Copyright © 2010 by TRONIOS the Netherlands



CE Declaration of Conformity

Importer:	TRONI OS BV Bedrijvenpark Twente 415 7602 KM - ALMELO
Tel :	0031546589299
Fax :	0031546589298
	The Netherlands
Product number:	351.154
Product Description:	DVR, 4 CMOS Camkit with 500 GB HDD Plug&Play
Regulatory Requirement:	EN 60065
	EN 55022
	EN 55024
	EN 61000-3/-4

The product meets the requirements stated in the above mentioned Standards.

24-02-2011

Signature :