



**PORTABLE WIRELESS AMPLIFIER USD/SD/VHF**

**ST-050**

**(170.072)**




Instruction Manual  
Gebruiksaanwijzing  
Gebrauchsanleitung

Congratulations on the purchase of this SkyTec Portable wireless amplifier.  
Please read this manual carefully prior to using the unit.

## **Warning:**


- Read the manual prior to using the unit.
- Keep the manual for future reference.
- Keep the packaging for safer transport in its original packaging
- Prior to the first use, have the unit checked by a qualified person.
- The unit contains voltage carrying parts. DO NOT open the unit.
- Never plug or unplug the unit with wet hands.
- If the plug and/or mains lead are damaged, they need to be repaired by a qualified technician. Never place the device on an unstable / moveable surface and make sure it is transported securely.
- If the unit is damaged to an extent that you can see internal parts, do not plug the unit into a mains outlet.
- Repairs have to be carried out by a qualified technician.
- Only connect this unit to an earthed mains outlet of 220-240Vac/50Hz and 10-16A.
- Do not place the unit near heat sources.
- Don't pull the power cord while you pull out the plug. Hold the plug tightly to pull it out.
- Always unplug the unit during a thunderstorm or when it is not in use.
- If the unit has not been used for a longer period of time, condensation can occur inside the housing. Please let the unit reach room temperature prior to use.
- To avoid accidents in public premises, the legal requirements must be fulfilled and instructions/warnings must be adhered to.
- Keep out of the reach of children. Don't leave the device unattended.
- All volume controls must be set to zero prior to switching the unit on.
- Do not use cleaning sprays for the slider controls. The residues of these spray cause dust deposits in the controls. If a problem occurs, please consult a specialist.
- Do not clean the unit with chemical solutions. This might damage the finish. Only use a dry cloth for cleaning.
- This unit is with speaker inside which can cause magnetic field. Keep this unit at least 60cm away from computer or TV.
- This unit is with built-in lead-acid rechargeable battery. Please recharge the battery every 3 months if you are not going to use the unit for a long period of time. Or the battery may be damaged.
- If the battery is damaged please replace with same specifications battery. And dispose the damaged battery environment friendly.
- Don't expose the device to high temperatures.
- Don't place the device in the environment of humidity and dirt's. Avoid ingress of water into the enclosure.
- Place the device in the ventilated environment.
- Pull out the AC power if you will not use the device for a long time, alike the VHF microphone batteries and store for later use



**Features:**


- Power supply : 220-240Vac/50Hz or 12Vdc/2.6Ah battery
- Built-in VHF Microphone system, amplifier, MP3 Player and rechargeable battery
- 3.5mm AUX-in for connection to a computer/MP3 player etc.
- USB port and SD/MMC card slot
- Volume, echo, microphone and Line controls, suitable for karaoke
- Telescopic handle and wheels
- Mic Echo and EQ

**Control panel :**



1. Audiosignal indicator
2. LED display screen
3. Equalizer
4. Repeat track
5. Previous track
6. Play/Pause
7. Next track
8. Remote control receiver
9. Audiosignal indicator
10. Wireless mic signal
11. Wireless mic switch and Wireless mic volume
12. Wireless mic. power indicator
13. Wired mic volume
14. Microphone Echo
15. Wired mic input
16. MP3 Aux 3.5mm input
17. AC power input
18. 3.5mm Mixer output jck
19. Music + Microphone Tone
20. USB Port
21. Power switch+main vol.
22. SD/MMC card input
23. Low voltage indicator
24. Battery charge + full indicator

## Remote Control :



1. Power button
2. Play/Pause button
3. Equalizer button. Modes are :  
Natural, Rock, Pop, Classic, Sofo,  
Jazz, DBB, SRS WOW
4. Stops the music
5. Mute : No sound volume
6. Previous track
7. Next track
8. Volume decrease
9. Volume increase
10. Repeat track(s):  
Press one time for one time repeat all  
Press twice for random play  
Press three times for repeat one  
Press four times for repeat all
11. USB/SD selector
12. Number keys for desired tracks


**Note :** Turn off the unit power switch will allow the battery to be charged more quickly !

**Howling sound :** If this feedback occurs try first to turn down the volume control or move the set to another place. Hold the microphone away from the speaker (s)!

## OPERATION OF WIRELESS TRANSMITTER

### Handheld MIC

Unscrew the battery compartment cover end cap (4) and remove, exposing the battery compartment. Insert a fresh 9V battery, observing polarity. Re-attach the battery cover. Turn on the microphone by sliding the power switch (3) to ON position. The battery LED indicator (2) will light green, indicating full battery strength. In the case of a low or dead battery, the battery LED will extinguish, indicating that the battery should be replaced with a fresh one. The IR indicator in the amplifier should now be it. To preserve battery life, turn the microphone off when not in use. If you are not going to use the microphone for a long period of time, take out the battery from microphone to avoid possible battery leakage to damage the microphone.



## OPERATION OF WIRELESS RECEIVER

This unit contains a built-in high quality quartz-locked, fixed frequency VHF wireless receiver precisely matched to the transmitter supplied. After the amplifier has been turned on by the main power switch, turn microphone volume control clockwise slightly. Switch on the wireless microphone and the IR receiving indicator will light up indicating normal reception.

## OPERATION OF MP3 PLAYER

- Press the button to enter the MP3 Mode.
- Insert flash drive into USB port or SD/MMC card into D/MMC card slot, it will play the music in flash drive or M/MMC card automatically. Mp3 play indicator will light.
- Press PREV button to go to last track. Press and hold the button to fast backward.
- Press NEXT button to go to next track, Press and hold the button to fast forward.
- Press PLAY/PAUSE button to pause playing.
- Press REPEAT button repeatedly to select REPEAT ONE or REPEAT ALL. REPEAT ONE or REPEAT ALL indicator will light.

## OPERATION OF OTHER SOUND SOURCE

Connect other sound source such as CD player to LINE input jack to amplify the sound.

Adjust Tone & Volume control (19-21) of the amplifier to a comfortable listening level as desired.

**PRIOR TO FIRST USE, IT IS RECOMMENDED TO CHARGE THE BATTERY FOR 12 HOURS !!**

## SPECIFICATIONS

### AMPLIFIER

Speaker:..... 1×8” full range speaker  
..... High sensitive tweeter  
Output Power: ..... 100W max  
Frequency Response: ..... 100Hz~15kHz  
S/N ratio: ..... >60dB  
Power Supply: ..... 220-240VAC/50Hz or DC-in 12V  
..... Built-in rechargeable battery 12V / 2.6Ah  
Battery charging time: ..... 10 hours  
Battery working time: ..... 3~5 hours  
Frequency Range: ..... 200.175MHZ  
Operating Range: ..... 50M(line and sight area)

### TRANSMITTER

Frequency Range: ..... 200.175MHZ  
Dynamic Range: ..... 80dB  
Frequency Response: ..... 100Hz~10kHz  
Working Temperature: ..... -10°C~45°C  
Power Supply: ..... 9V battery



This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its useful life, but must be disposed of at a central point for recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue.

Hartelijk dank voor de aanschaf van deze SkyTec karaoke draadloze set. Neemt U a.u.b. een paar momenten de tijd om deze handleiding zorgvuldig te lezen, aangezien wij graag willen dat u onze producten snel en volledig gebruikt.

### WAARSCHUWING :

Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie wel eens kunnen vervallen. Neem ook altijd alle veiligheidsmaatregelen om brand en/of een elektrische schok te voorkomen. Tevens is het ook raadzaam om reparaties / modificaties e.d. over te laten aan gekwalificeerd personeel om een elektrische schok te voorkomen. **Bewaar deze handleiding ook voor toekomstig gebruik.**

- Bewaar de verpakking zodat u indien het apparaat defect is, dit in de originele verpakking kunt opsturen om beschadigingen te voorkomen.
- Voordat het apparaat in werking wordt gesteld, altijd eerst een deskundige raadplegen. Bij het voor de eerste keer inschakelen kan een bepaalde reuk optreden. Dit is normaal en verdwijnt na een poos.
- In het apparaat bevinden zich onder spanning staande onderdelen; open daarom NOOIT dit apparaat.
- Bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact nooit aan het netsnoer trekken.
- Verwijder of plaats een stekker nooit met natte handen resp. uit en in het stopcontact.
- Indien zowel de stekker en/of netsnoer als snoering in het apparaat beschadigd zijn dient dit door een vakman hersteld te worden.
- Indien het apparaat zo beschadigd is dat inwendige (onder)delen zichtbaar zijn mag de stekker NOOIT in het stopcontact worden geplaatst én het apparaat NOOIT worden ingeschakeld. Neem in dit geval contact op met de dealer. Sluit het apparaat nooit op een dimmer aan.
- Reparatie aan het apparaat dient te geschieden door een vakman of een deskundige.
- Sluit het apparaat alléén aan op een 220-240VAC / 50Hz geaard stopcontact, verbonden met een 10-16A meterkastgroep.
- Toestel niet opstellen in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren etc. en niet op een vibrerende- maar stabiele ondergrond plaatsen. Dek ventilatie-openingen nooit af.
- Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact halen, zo ook wanneer het apparaat een langere tijd niet gebruikt wordt. Stelregel: Bij geen gebruik stekker verwijderen.
- Als u het apparaat een tijd niet gebruikt heeft en het weer wil gebruiken kan er condens ontstaan; laat het apparaat eerst op kamertemperatuur komen alvorens het weer in werking te stellen ; apparaat nooit in vochtige ruimten en buiten gebruiken. Plaats geen metalen voorwerpen, vloeistoffen (in bekertjes etc.) **op** het product, deze kunnen onherstelbare schade of **een elektrische schok veroorzaken!!** wanneer ze het apparaat binnendringen.
- De behuizing kan warm worden, raak deze dan ook niet aan bij gebruik én direct na gebruik.
- Om ongevallen in bedrijven te voorkomen móét rekening worden gehouden met de daarvoor geldende richtlijnen en moeten de aanwijzingen/waarschuwingen worden gevolgd.
- Wanneer het apparaat aan de muur bevestigd moet worden dient eerst zorgvuldig berekend te worden of het plateau en/of muurbeugels deze wel kunnen dragen. Kunt u het niet berekenen schakel dan vakbekwaam personeel in. Het apparaat mag alleen bevestigd worden op de manier die de fabrikant /expert aanbeveelt.
- Laat ruimte vrij voor een deugdelijke ventilatie.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. Bovendien mag het apparaat nooit onbeheerd gelaten worden.
- Gebruik geen schoonmaakspray om de schakelaars te reinigen. Restanten van deze spray zorgen ervoor dat smeer en stof ophopen. Raadpleeg bij storing te allen tijde een deskundige.
- Zorg dat uw handen schoon zijn tijdens het gebruik.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het bedienen van het apparaat.
- Bij een ongeval met deze karaoke set altijd eerst een deskundige raadplegen alvorens opnieuw te gebruiken.
- Zet eerst de Aan/Uit schakelaar op Uit en de volumeregelaar(s) op minimaal bij het aansluiten van de installatie, na alle snoeren aangesloten te hebben schakel dan pas Aan. Zorg er ook voor dat de karaoke set eerst Uit geschakeld wordt alvorens het netsnoer uit het stopcontact te verwijderen.

Tracht het apparaat niet schoon te maken met chemische oplossingen. Dit kan de lak beschadigen. Gebruik een droge doek om schoon te maken.

Blijf uit de buurt van elektrische/elektronische apparatuur, elektriciteitskabels etc., deze veroorzaken bromstoringen.

Bij reparatie dienen altijd originele onderdelen te worden gebruikt om onherstelbare beschadigingen en/of ontoelaatbare straling te voorkomen.

Verwijder netsnoer en aansluitsnoeren voordat u dit product gaat verplaatsen. Vervoer de karaoke set eventueel trillingsvrij. Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd/defect kan raken wanneer mensen erover heen lopen. Het netsnoer vóór ieder gebruik controleren op breuken/defecten! !

In Nederland/Belgie is de netspanning 220-240Vac/50Hz. Indien u reist (en u neemt het apparaat mee) informeer dan naar de netspanning in het land waar u verblijft.



Deze markering wordt weergegeven om u erop attent te maken dat een levensgevaarlijke spanning in het product aanwezig is en dat bij aanraking van deze delen **een elektrische schok** wordt verkregen.




Deze instructiemarkering wordt weergegeven om u erop te wijzen dat de instructie zeer belangrijk is om te lezen en/of op te volgen.

**Kenmerken:**


- Zowel voor binnen- als buitengebruik via 220-240Vac/50Hz of 12Vdc/2.6Ah accu
- Ingebouwd VHF Microfoon Systeem, versterker, MP3 speler en oplaadbare accu
- 3.5mm AUX-in voor aansluiting op een computer/MP3 speler enz.
- USB poort en SD/MMC slot
- Ingebouwd draadloos microfoon systeem én een 6.35mm MIC jack-ingang voor dynamische microfoons.
- MIC Echo/Tone/Volume bediening. Geschikt voor karaoke.
- Uitschuifbare handgreep en wieltjes

**Bedieningspaneel :**



1. Audio signaal indicator
2. LED Display
3. Equalizer
4. Herhaal functie-Repeat
5. Naar voorgaande track
6. Play/Pauze
7. Naar volgende track
8. Ontvanger afst.bediening
9. Audio signaal indicator
10. Draadloos mic-signaal
11. Draadloze mic-schakelaar en draadl. mic-volume
12. Draadl Microfoon aan/uit indicator
13. Volume kabelmicrofoon
14. Microfoon Echo
15. Kabelmicrofoon ingang
16. MP3/AUX-in 3.5mm
17. Netentree
18. 3.5mm mixer uit
19. Mic Toon regeling
20. USB Poort
21. Netschakelaar + volume
22. SD/MMC slot
23. Accu-leeg indicator
24. Accu-laad indicator

## Afstandsbediening :



1. Stand by toets
2. Play/Pauze toets
3. Equalizer toets. Modes zijn : Natural, Rock, Pop, Classic, Sofe, Jazz, DBB, SRS Wow
4. Stopt de muziek
5. Mute : Verstomt het geluid
6. Voorgaande track afspelen
7. Volgende track afspelen
8. Volume- voor minder geluidssterkte
9. Volume+ voor meer geluidssterkte
10. Herhaalt track(s):  
Eén keer toetsen voor 1x alles herhalen  
Twee keer toetsen voor willekeurig afspelen  
Drie keer toetsen voor 1x herhalen  
Vier keer toetsen voor blijven herhalen
11. USB/SD keuze schakelaar
12. Numerieke toetsen voor gewenste tracks

**Let op:** De accu zal sneller worden opgeladen indien u de unit uitschakelt !


**Rondzingen:** Draai eerst de volume regelaar linksom; ook kunt u de verrijdbare set verplaatsen. Houd de microfoon niet te dicht bij de luidspreker(s)!

## DRAADLOOS MICROFOONSISTEEM

Deze set bevat een ingebouwd hoge kwaliteit quartz-locked draadloos microfoonsysteem met vaste VHF frequentie. Nadat de ontvanger is aangezet moet de volumeregelaar naar wens worden ingesteld. Schakel de draadloze microfoon in en de IR indicator gaat aan ten teken dat een signaal wordt ontvangen.

### Handmicrofoon

Draai het batterijvak (4) open, plaats een 9V batterij (denk aan polariteit) en draai het vak weer dicht. Schuif de regelaar (3) in de ON positie. De batterij LED indicator (2) zal groen oplichten ten teken dat de batterij vol is. In het geval van een lege of defecte batterij, zal de batterij-LED uitgaan ten teken dat de batterij dient te worden vervangen. Schakel de microfoon uit wanneer deze niet gebruikt wordt. Om lekken van batterijen te voorkomen dienen deze verwijderd te worden wanneer het systeem een lange tijd niet gebruikt wordt.





## MP3 SPELER BEDIENING

- Schakel de MP3/AUX functie in.
- Plaats een USB stick of een SD/MMC kaart, de muziek wordt automatisch afgespeeld.
- Toets PREV om naar de voorgaande track te gaan. Houd de toets vast om snel naar voorgaande tracks te gaan.
- Toets NEXT om naar de volgende track te gaan. Houd de toets vast om snel naar volgende tracks te gaan.
- Toets PLAY/PAUSE om af te spelen of te pauzeren.
- Toets REPEAT herhaaldelijk om REPEAT ONE of REPEAT ALL te selecteren. REPEAT ONE- of REPEAT ALL-indicator zal gaan branden.

## ANDERE AUDIOBRONNEN

Andere audiobronnen, zoals een CD speler, kunnen op een LINE ingang worden aangesloten. Het volume kan worden ingesteld m.b.v. Tone & Volume regelaars (19-21). Stel de regelaars van de versterker dusdanig in dat u de gewenste "sound" verkrijgt.

**NB : DE ACCU DIENT 12 UUR !! TE WORDEN OPGELADEN VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK.**

## SPECIFICATIES

### ONTVANGER

Luidspreker: ..... 1×8" full-range speaker  
..... "High sensitive"- tweeter  
Uitgangsvermogen: ..... 100W max  
Frequentie bereik: ..... 100Hz~15kHz  
S/R verhouding: ..... >60dB  
Aansluitspanning: ..... 220-240VAC/50Hz of 12Vdc  
..... Ingebouwde accu 12V / 2.6Ah  
Accu oplaadtijd: ..... 10 uur  
Accu werking: ..... 3~5 uur  
Werk Frequentie: ..... 200.175MHZ  
Reikwijdte: ..... 50M(afhankelijk van omstandigheden)

### ZENDER

Werk Frequentie: ..... 200.175MHZ  
Dynamisch bereik: ..... 80dB  
Frequentie bereik: ..... 100Hz~10kHz  
Bedrijfstemperatuur: ..... -10°C~45°C  
Voeding: ..... 9V batterij



#### **Afgedankte artikelen !!**

Raadpleeg eventueel [www.wecycle.nl](http://www.wecycle.nl) en/of [www.vrom.nl](http://www.vrom.nl) v.w.b. het afdanken van elektronische apparaten in het kader van de WEEE-regeling. Vele artikelen kunnen worden gerecycled, gooi ze daarom niet bij het huisvuil maar lever ze in bij een gemeentelijk depot of uw dealer. Lever ook afgedankte batterijen in bij uw gemeentelijk depot of bij de dealer, zie [www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)



## WARNHINWEISE :

Vor Inbetriebnahme des Geräts bitte erst die Anleitung durchlesen. Bitte alle Anweisungen befolgen, um den Garantieanspruch nicht zu verlieren. Bitte alle Vorsichtsmassnahmen treffen, um Feuer und Stromschlag zu vermeiden. Reparaturen und Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Fachpersonal ausführen lassen. **Diese Anleitung für spätere Bezugnahme aufbewahren.**

- Originalverpackung für eventuellen späteren Transport aufbewahren.
  - Vor Inbetriebnahme des Geräts erst einen Fachmann zu Rate ziehen
  - Das Gerät enthält spannungsführende Teile. Darum das Gehäuse NICHT öffnen.
  - Beim Abziehen des Steckers aus der Steckdose niemals an der Netzschnur ziehen.
  - Den Netzstecker nie mit nassen Händen einstecken oder abziehen.
  - Wenn Stecker und/oder Netzschnur, sowie der Netzschnureinritt am Gerät beschädigt sind, müssen sie von einem Fachmann repariert werden.
  - Wenn das Gerät so beschädigt ist, dass Innenteile sichtbar sind, darf das Gerät auf KEINEN FALL ans Netz angeschlossen oder eingeschaltet werden. Nehmen Sie in diesem Fall mit dem Händler Kontakt auf.
  - Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann vorgenommen werden.
  - Das Gerät nur an eine 220-240VAC / 50Hz Netzsteckdose mit Sicherung anschließen.
  - Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern usw., noch auf einer vibrierenden Unterlage aufstellen. Nur auf einer festen, stabilen Fläche aufstellen.
  - Bei Gewitter oder längerem Nichtgebrauch den Netzstecker abziehen.
  - Nach längerem Nichtgebrauch kann Kondenswasser entstehen. Das Gerät erst auf Zimmertemperatur kommen lassen, bevor Sie es einschalten. Das Gerät niemals in feuchten Räumen oder draußen benutzen.
  - Um Unfälle in Betrieben zu verhindern, müssen die geltenden Sicherheitsvorschriften unbedingt eingehalten werden.
  - Das Gerät für Kinder unzugänglich aufstellen.
  - Keine Reinigungssprays verwenden. Die Rückstände dieser Sprays verursachen Fett- und Staubansammlungen. Im Problemfall einen Fachmann zu Rate ziehen.
  - Keine Flüssigkeiten in der Nähe der Anlage abstellen und keine Metallgegenstände in die Lüftungsöffnungen stecken. Diese können zu Stromschlag führen.
  - Das Gerät nur mit sauberen Händen anfassen.
  - Die Schalter und Knöpfe nicht mit Gewalt betätigen.
  - Bei Wandbefestigung darauf achten, dass der Wandhalter die Last tragen kann. Im Zweifelsfall Fachpersonal zu Rate ziehen.
- Wand- und Deckenbefestigung – Das Gerät nur auf die vom Hersteller empfohlene Weise befestigen.

Das Gerät nicht mit chemischen Lösungsmitteln reinigen. Diese können den Lack beschädigen. Das Gerät nur mit einem trockenen Tuch abwischen.

Nicht in der Nähe von elektronischen Geräten aufstellen, die Brummgeräusche verursachen können.

Bei Reparaturen nur Originalersatzteile verwenden, um Schäden und/oder gefährliche Strahlungen zu vermeiden. Erst das Gerät ausschalten, bevor Sie den Netzstecker, Netzschnur und Anschlusskabel entfernen, bevor Sie das Gerät umstellen.

Sorgen Sie dafür, dass beim Betreten die Netzkabel nicht beschädigt werden können. In Deutschland beträgt die Netzspannung 220-240Vac/50Hz.



Dieses Zeichen macht den Benutzer auf lebensgefährliche Spannungen innerhalb des Geräts aufmerksam, die einen Stromschlag verursachen können.




Dieses Zeichen macht den Benutzer auf wichtige Hinweise in der Bedienungsanleitung aufmerksam.

## MERKMALE


- Der 3,5 mm AUX-Eingang kann mit einem Computer, MP3-Player oder anderen Audio-Quellen verbunden werden
- Abspielen von MP3 Dateien über USB- oder SD/MMCKarte -Eingang.
- Eingebaute 1×12V/2.6Ah wiederaufladbare Batterie.
- Eingebautes, drahtloses Mikrofon-System und ein 6.35mm MIC Jack-Eingang für dynamische Mikrofone.
- Ein RCA line Eingang um eine Audio Quelle an zu schließen.
- MIC Echo/Ton/Lautstärke Bedienung. Geeignet für Karaoke.
- Geeignet für den Innen- und Außenbereich Versorgung : 220-240Vac/50Hz, 12Vdc oder eingebaute wiederaufladbare Batterie.

## Bedienfeld :



1. Audio Signal Anzeige
2. LED Anzeige
3. Equalizer
4. Wiederholfunktion
5. Zum vorherigen Track
6. Play/Pause
7. Zum nächstenTrack
8. Empfänger  
Fernbedienung
9. Audio Signal Anzeige
10. Funkmikro Signal
11. Funkmikro Schaltung  
EIN/AUS und Funkmikro  
Lautstärke.
12. Funkmikro System  
Ein/Aus Anzeige
13. Lautstärke  
Kabelmikrofon
14. Mikrofon Echo
15. Kabelmikro Eingang
16. MP3/AUX-in 3.5mm
17. Netzanschluß
18. 3.5mm Mix Ausgang
19. Mikro Tonregelung
20. USB Port
21. Netzschalter + Master  
Lautstärkereglern
22. SD/MMC Anschluß
23. Akku-Leer Anzeige
24. Akku-Lade & Akku-Voll  
anzeige

## Fernbedienung :



1. Stand-by Taste
2. Play/Pause Taste
3. Equalizer Taste. Modi sind :  
Natural, Rock, Pop, Classic, Sofe,  
Jazz, DBB, SRS Wow
4. Stoppt die Musik
5. Mute : Stummschaltung
6. Vorherige Tracks abspielen
7. Nächste Tracks abspielen
8. Lautstärke—Volumen verringern
9. Lautstärke + für mehr Volumen
10. Track(s) wiederholen:  
1x Taste drücken :1x alles wiederholen  
2x Taste drücken für willkürlich abspielen  
3x Taste drücken für 1x wiederholen  
4x Taste drücken für wiederholt wiederholen
11. USB/SD Wahlschalter
12. Numerischen Tasten für gewünschten Tracks

**Hinweis :** Die Batterie lädt schneller wenn das System ausgeschaltet ist .

### Achtung:

Mikrofon Feedback oder Pfeifton:


Reduzieren Sie die Lautstärke oder verschieben Sie das Audio System. Halten Sie das Mikrofon nicht zu nahe an den Lautsprechern.

### FUNKMIKROFON SYSTEM

Dieses Set enthält eine hohe Qualität, Quartz-locked Funkmikrofonsystem mit VHF Mikrofon. Stellen Sie die Position des Lautstärke Reglers auf "Minimum" ein. Schalten Sie das Funkmikrofon ein und die IR Anzeige leuchtet.

### Handmikrofon

Drehen Sie das Batteriefach(4) und legen Sie eine 9V Batterie ein( bitte Polarität beachten) ; drehen Sie das Fach wieder zu. Schiebe Regler 3 in die "ON" Position. Die Batterie LED Anzeige (2) leuchtet grün als Zeichen daß die Batterie aufgeladen ist. Wenn die Batterie leer oder defekt ist erlischt die Anzeige. Immer das Mikrofon ausschalten wenn es nicht benutzt wird. Auslaufen der Batterien muß mann vermeiden; nehmen Sie die Batterien aus wenn das System längere Zeit nicht benutzt wird.



## MP3-SPIELER BEDIENUNG

- Verwenden Sie die Taste -MP3-.
- Stecken Sie einen USB-Stick / SD- MMC-Karte, die Musik wird automatisch abgespielt.
- Drücken Sie die PREV Taste um zum vorherigen Titel zu gelangen. Halten Sie die Taste, um zu den vorherigen Titeln zu gehen.
- Drücken Sie die NEXT Taste um zum nächsten Titel zu gelangen. Halten Sie die Taste, um zu den nächsten Titeln zu gehen.
- PLAY/PAUSE Taste um ab zu spielen/unterbrechen.
- Drücken Sie wiederholt die REPEAT Taste um REPEAT ONE oder REPEAT ALL zu wählen. Die REPEAT ONE- oder REPEAT ALL- Anzeige leuchtet.

## ANDERE ELEKTRISCHEN INSTRUMENTE

Andere Audioquellen wie CD-Spieler, können an einen LINE-Eingang angeschlossen werden. Hinweis: Der Pegel des MP3- und LINE -Eingangs kann mit Hilfe der Tone/Volume Reglers (19/21) eingestellt werden.

**ES WIRD EMPFOHLEN, DIE BATTERIE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH 12 ST. AUFZULADEN**

## TECHNISCHE DATEN

### EMPFÄNGER

Lautsprecher:..... 1×8” full-range speaker  
.....“High sensitive”- Hochtöner  
Ausgangsleistung: ..... 100W max  
Frequenzgang: ..... 100Hz~15kHz  
Störabstand: ..... >60dB  
Versorgung: ..... 220-240VAC/50Hz oder 12Vdc  
..... 2.6Ah Eingebaute Batterie  
Ladezeit : ..... 10 St  
Spielzeit (Batterie voll): ..... 3~5 St  
Betriebsfrequenzen: ..... 200.175MHZ  
Reichweite: ..... 50M (je nach den Umständen)

### SENDER

Betriebsfrequenz: ..... 200.175MHZ  
Dynamischer Bereich: .....80dB  
Frequenzgang: ..... 100Hz~10kHz  
Betriebstemperatur: ..... -10°C~45°C  
Versorgung: ..... 9V Batterie



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling abgegeben werden. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Hiermit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Tronios BV Registrierungsnummer : DE51181017 (ElektroG).

(Lithium)Batterien und Akkupacks sollten nur im entladenen Zustand in die Altbatteriesammelgefäße bei Handel und bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern gegeben werden. Bei nicht vollständig entladenen Batterien Vorsorge gegen Kurzschluß treffen durch Isolieren der Pole mit Klebestreifen. Der Entnutzer ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.

Tronios BV Registrierungsnummer : 21003000 (BatterieG).

VHF Mics :

## **CE2200** ⓘ **Explanation**

Dieses Produkt darf nur in Deutschland und den Niederlanden benutzt werden und in Dänemark für Hörgeschädigte, in Spanien/dieSchweiz/Polen mit Beschränkungen. In Deutschland muß der Endnutzer eine Einzelzuteilung beantragen bei einer örtlich zuständigen Außenstelle der Bundesnetzagentur (BNetzA). In den Niederlanden ist die Benutzung anmeldefrei.

This product should only be used in Germany and the Netherlands and in Denmark for the hearing impaired, in Spain / Switzerland/Poland with restrictions. In Germany, the end-user must apply for an individual assignment in a locally relevant branch of the Federal Network Agency (BNetzA). In the Netherlands the use is licencefree.

Dit product mag alleen worden gebruikt in Duitsland en Nederland en in Denemarken voor gehoorstorenden, in Spanje / Zwitserland/Polen met beperkingen. In Duitsland moet de eindgebruiker een aanvraag indienen voor een individueel gebruik bij de BNetzA. In Nederland is het gebruik licentievrij.



**tronios**  
Sound & Light

## CE / R&TTE Declaration of Conformity

Importer: TRONIOS BV  
Bedrijvenpark Twente 415  
7602 KM - ALMELO

Tel : 0031546589299  
Fax : 0031546589298  
The Netherlands

Product number: 170.072

Product Description: **Skytec, ST-050 Mobile Amplifier 8" – 200.175MHz**

Regulatory Requirement: EN 60065  
EN 55013: 2001/A2:2006  
EN 55020: 2007/A11:2011  
EN 61000-3-2/-3-3  
EN 301489-1 V1.8.1  
EN 301489-9 V1.4.1  
EN 300422-1 V1.3.2  
EN 300422-2 V1.2.2

The product met the requirements stated in the above mentioned Declaration(s).  
This certificate does not cover the aspects that may be relevant such as performance and fitness for purpose.

ALMELO,  
7-5-2013

Signature :

**CE2200** ⓘ

Specifications and design are subject to change without prior notice..

**[www.tronios.com](http://www.tronios.com)**

Copyright © 2013 by TRONIOS the Netherlands